



FR

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE BAR888

Le BAR888 synchronise automatiquement l'heure, la date, le mois et l'année actuels lorsqu'il se trouve dans un rayon d'environ 1500 km par rapport au signal radio émis depuis Frankfurt, en Allemagne (DCF77). Ces réglages peuvent prendre jusqu'à 72 heures. Pour réduire ce temps de réglage, placez l'appareil à proximité d'une fenêtre ou réglez-le à l'extérieur en attendant au moins 10 minutes.

1. Réglage de l'appareil principal et mise en marche de l'horloge radio pilotée

- Soulevez le pied situé à l'arrière de l'appareil.
- Insérez x 4 piles AA.
- Réglez l'unité de température sur degrés °C ou °F.

REMARQUE Si le compartiment de piles contient une languette de protection transparente et plastique, retirez-la avant d'installer les piles.

2. Réglage de la sonde distante

- Retirez la protection arrière à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
- Insérez x 2 piles AA.
- Sélectionnez un canal, puis appuyez sur **RESET**.
- Remettez la protection en place.
- Réglez la sonde à l'extérieur, de préférence en la fixant sur un mur.

3. Réglage manuel de l'heure et de la date

- Appuyez sur **MODE** sans relâcher jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.
- Appuyez sur **+ ou -** à l'arrière de l'appareil pour augmenter ou réduire l'heure.
- Lorsque l'heure est réglée, appuyez sur **MODE**. Les chiffres des minutes clignotent.
- Appuyez sur **+ ou -** pour régler les minutes.
- Répétez les étapes C et D pour régler l'année, le mois, le jour et la langue d'affichage.

4. Réglage de l'alarme

- Appuyez sur **24hr**  **OFF** sans relâcher jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.
- Réglez les heures en appuyant sur **+ ou -** à l'arrière de l'appareil, puis appuyez sur **24hr**  **OFF** pour confirmer.
- Réglez les minutes en appuyant sur **+ ou -** à l'arrière de l'appareil.
- Appuyez sur **24 hr**  **OFF** pour confirmer et quitter les réglages de l'alarme.

5. ACTIVER / DÉSACTIVER l'alarme

- Appuyez sur  **ON / OFF** pour activer ou désactiver l'alarme.
- L'icône  indique que l'alarme est activée.
 - Aucune icône n'est affichée lorsque l'alarme est désactivée.