

Your new Salter scale is a quality product which, if used in accordance with the following instructions will give you years of efficient and reliable service. Therefore, please read this instruction leaflet carefully.

Zeroing and weighing

Place the empty pan provided on the scale and check that the pointer is at the zero mark before weighing. To adjust the pointer to zero; slowly turn the rotating knob located on the top or rear of the scale then tap the pan gently to settle the mechanism. Readjust if necessary.

Cleaning and care

- To prevent damage DO NOT:
 - stand scale or bowl near an oven or other direct source of heat
 - immerse scale in water
 - clean with abrasive or chemical agents
- The outer casing of the scale may be wiped clean with a damp cloth and the bowl can be washed by hand or by dishwasher.
- The mechanism does NOT require maintenance of any kind.
- The bowl supplied with this product must not be placed in a microwave oven.

GUARANTEE

This product is intended for domestic use only. Salter will repair or replace the product, or any part of this product, (excluding batteries) free of charge if within 15 years of the date of purchase, it can be shown to have failed through defective workmanship or materials. This guarantee covers working parts that affect the function of the scale. It does not cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident or misuse. Opening or taking apart the scale or its components will void the guarantee. Claims under guarantee must be supported by proof of purchase and be returned carriage paid to Salter (or local Salter appointed agent if outside the UK). Care should be taken in packing the scale so that it is not damaged while in transit. This undertaking is in addition to a consumer's statutory rights and does not affect those rights in any way. For UK Sales and Service contact HoMedics Group Ltd, Homedics House, Somerhill Business Park, Five Oak Green Road, Tonbridge, Kent, TN11 0GP, UK. Helpline Tel No: (01732) 360783. Outside the UK contact your local Salter appointed agent.

SALTER HoMedics Group Ltd

PO Box 460, Tonbridge, Kent, TN9 9EW, UK. www.salterhousewares.co.uk

REF: SL2077

Dieses Produkt ist lediglich für den privaten Gebrauch vorgesehen. Salter wird dieses Produkt bzw. einzelne Teile dieses Produkts (außer Batterien) für eine Zeildauer von 15 Jahren ab Kaufdatum kostenlos reparieren oder ersetzen, wenn sich Defekte auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückführen lassen. Diese Garantie deckt Arbeitsstelle, die sich auf die Funktion der Waage auswirken. Ausgeschlossen von dieser Garantie sind kosmetische Mängel, die sich auf übliche Abnutzung zurückführen lassen, sowie durch Missgeschicke oder Missbrauch verursachte Beschädigungen. Beim Öffnen oder Zerlegen der Waage oder einzelner Komponenten erlischt die Garantie. Garantieansprüche sind nur mit Kaufbeleg möglich. Die Waage in dem Fall bitte an Salter (oder außerhalb Großbritannien an einen Salter Fachhändler in Ihrer Nähe) schicken (Fracht bezahlt). Die Waage muss so verpackt werden, dass sie während des Transports nicht beschädigt werden kann, Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Setzen Sie sich außerhalb Großbritannien bitte mit Ihrem örtlichen Salter Fachhändler in Verbindung.

GARANTIE

- Zur Vermeidung von Beschädigung BITTE NICHT
 - die Waage oder Schale neben den Herd oder eine andere Hitzequelle stellen;
 - die Waage unter Wasser tauchen;
 - das Gerät mit Polier- oder chemischen Mitteln reinigen.
- Reinigung des äußeren Gehäuses der Waage mit einem feuchten Lappen und der Schale entweder von hand oder im Geschirrspüler.
- Zur Instandhaltung des Wiege-Mechanismus ist KEINERLEI WARTUNG erforderlich.
- Die mit diesem Produkt gelieferte Schüssel darf nicht in den Mikrowellenherd gestellt werden.

Reinigung und Pflege
 Stellen Sie die mitgelieferte Schale leer auf die Waage und prüfen Sie vor dem Wiegen, ob der Anzeiger auf Null zeigt. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie durch vorsichtiges Drehen des auf der Rückseite oder Oberseiter de Waage befindlichen Drehkopfs den Anzeiger auf Null ein. Dann die Schale leicht mit dem Finger antippen, so daß der Mechanismus ausschwingt. Falls erforderlich, erneuert auf Null einstellen.

Nullstellen und Wiegen
 Ihre neue Salter Küchen-Waage ist ein Qualitätsprodukt, das Ihnen bei Beachtung der folgenden Anweisungen jahrelang gute Dienste erweisen soll. Lesen Sie deshalb bitte sorgfältig die nachstehenden Anweisungen.

D ANLEITUNG UND GARANTIE

Dette produkt er utelukkende beregnet på bruk i hjemmet. Salter vil reparere eller erstatte et produkt eller deler av et produkt (ikke inkludert batterier) vederlagsfritt dersom det innen 15 år fra kjøpsdato kan påvises feil i utførelse eller materialer. Denne garantier gjelder deler som påvirker bruken av vekten. Den dekker ikke kosmetisk forringelse forårsaket av vanlig slitasje eller skader forårsaket av uhell eller feil bruk. Garantien gjøres ugyldig dersom vekten eller noen av vektens komponenter åpnes eller demonteres. Erstatningskrav dekkes av garantien må underrettes av kjøpsbevis og returres til Salter (eller en avtale lokal Salter-representant utenfor Storbritannia) for avsenders regning. Vekten må emballeres nøy, slik at den ikke skades under transport. Denne garantien gjelder i tillegg til eventuelle lovbestemte rettigheter og får ingen innvirkning på disse. Hvis du er hjemmehørende et annet sted enn Storbritannia, kontakter du din lokale Salter-representant.

GARANTI

- For å unngå skade
 - ikke sett vekten eller skålen i nærheten av en ovn eller andre varmekilder;
 - ikke senk vekten ned i vann
 - ikke rengjør med kjemiske stoffer;
- Vekten kan rengjøres med en varm klut og bolen kan vaskes for hand i varmt såpevann, å vaske
 - ikke rengjør med kjemiske stoffer;
 - ikke senk vekten ned i vann
 - Veilekkanzimen trenger ingen vedlikehold
- Skålen som følger med dette produktet må ikke settes i en mikroovn.

Rengjøring og Vedlikehold
 For å unngå skade i gang veiemekanismen. Hvis nødvendig, finjuster på nytt. Bruk den roterende knapp som enten er plassert på toppen eller på baksiden av vekten. Deretter banker du lett på skålen. Plasser den tomme skålen nøyaktig på vekten og se til at vekten er nullstilt før du begynner å veie. For å nullstille vekten, Nullstilling og Veing

Gratuler med din nye Salter vekt. Din nye Salter vekt er et kvalitetsprodukt, som vil deg god service i mange år fremover, hvis du bruker den i samsvar med bruksanvisningen. Derfor ber vi deg vennligst lese bruksanvisningen nøye før du tar den i bruk.

N INSTRUKSJON OG GARANTI

SALTER KITCHEN SCALES

Instructions and Guarantee

BALANCE DE CUISINE Mode d'Emploi et Garantie
KÜCHENWAAGE Gebrauchsanweisung und Garantie
BILANCIA DA CUCINA Consigli d'uso e Garanzia
KJØKKENVEKT Bruksanvisning og Garanti
BALANZA DE COCINA Instrucciones y Garantía
BALANÇA DE COZINHA Instruções e Garantia
KEUKENWEEGSCHAAL Instructies voor Gebruik
KÖKSVÁG Instruktioner och garanti
KEITTIÖVAA'AT Käyttö-ohjeet ja takuu
KØKKENVÆGT Vejledning og garanti

III

Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique. Salter s'engage à réparer ou remplacer gratuitement le produit, ou toute pièce de ce produit, (à l'exclusion des piles) dans les 15 ans suivant la date d'achat s'il est prouvé que la défaillance provient d'une mauvaise qualité de fabrication ou de matériaux défectueux. Cette garantie couvre les parties mobiles qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre pas toute détérioration esthétique provoquée par l'usure normale ou tout dommage provoqué par accident ou une mauvaise utilisation. Le fait d'ouvrir ou de démonter l'appareil ou ses composants annule la garantie. Les retours sous garantie doivent être accompagnés du justificatif d'achat et expédiés en port payé à Salter (ou à un agent Salter agréé local, si en dehors du R.-U.) Il est conseillé de bien emballer l'appareil afin de ne pas l'endommager durant le transport. Cet engagement vient en complément des droits statutaires du consommateur et n'affecte ces droits en aucun cas. Hors R.-U., contactez votre agent Salter agréé local.

GARANTIE

- Pour empêcher tout endommagement, NE PAS
 - placer la balance ou le bol près d'un four ou d'une source de chaleur
 - immerger la balance dans l'eau
 - employer d'abrasif ou d'agents chimiques pour le nettoyage
- Le bôtier de la balance se nettoie à l'aide d'un tissu humide et le bol se lave à la main ou en lava-vaisselle
- Le mécanisme ne requière AUCUN entretien
- Le bol livré avec ce produit ne doit pas être placé dans un four à micro-ondes.

Nettoyage et entretien
 Pour empêcher tout endommagement, NE PAS placer la balance ou le bol près d'un four ou d'une source de chaleur. Immerger la balance dans l'eau. Employer d'abrasif ou d'agents chimiques pour le nettoyage. Le bôtier de la balance se nettoie à l'aide d'un tissu humide et le bol se lave à la main ou en lava-vaisselle.

Mise à zéro et pesée
 Votre nouvelle balance de Salter est un produit de qualité, qui si vous l'utilisez conformément aux instructions ci-dessous, vous sera utile pendant de nombreuses années. Nous vous recommandons donc de lire attentivement ce mode d'emploi.

F INSTRUÇÕES ET GARANTIA

Este equipamento destina-se apenas para uso doméstico. A Salter procederá à reparação ou substituição do equipamento, ou de qualquer componente do mesmo (excluindo baterias) sem qualquer encargo por um período de 15 anos a contar da data de aquisição, caso se comprove que a falha se deve a um defeito de fabrico ou do material. A presente garantia inclui os componentes que afectam o funcionamento da balança. Não abrangem a deterioração do acabamento provocada por uma utilização e um desgaste normais nem danos provocados acidentalmente no por utilização indevida. A abertura ou a desmontagem da balança no dos respectivos componentes anulará a garantia. As reivindicações ao abrigo da garantia deverão ser acompanhadas pela prova de compra e enviadas para a Salter (ou representante Salter local fora do Reino Unido), com portes de devolução pagos. Devem tomar-se as devidas precauções de embalagem para que não se verifiquem danos durante o transporte. A presente promessa acresce aos direitos que a lei confere ao consumidor e que não podem, de modo algum, ser afectados pela garantia. Fora do Reino Unido, contacte o seu representante Salter local.

GARANTIA

- Para evitar danos, NUNCA:
 - coloque a balança perto de uma fonte directa de calor (ex. – fogão ou forno)
 - mergulhe a balança em água.
 - limpe com agentes químicos ou abrasivos.
- O corpo da balança deve ser limpo com um pano suave, o prato lavado em saponária morna.
 - limpe com agentes químicos ou abrasivos.
 - mergulhe a balança em água.
- O mecanismo não necessita qualquer manutenção.
- O recipiente fornecido com este produto não deve ser colocado num forno microondas.

Limpeza e cuidados
 Para evitar danos, NUNCA: coloque a balança perto de uma fonte directa de calor (ex. – fogão ou forno). Mergulhe a balança em água. Limpe com agentes químicos ou abrasivos. O corpo da balança deve ser limpo com um pano suave, o prato lavado em saponária morna. O mecanismo não necessita qualquer manutenção.

Ajuste do zero e pesagem
 A sua nova balança Salter é um produto de la qualidade que, se usada de acordo com as instruções abaixo, lhe dará anos de serviço eficiente.

P INSTRUÇÕES E GARANTIA

E INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

Su nueva balanza Salter es un producto de calidad, que si es usada según las instrucciones siguientes, le proveerá de un servicio eficaz durante años. Por lo tanto, le rogamos les detenidamente este folleto de instricciones.

Puesta s cero y pesado

Sitúe la bandeja provista (vacía) en la balanza, y compruebe que el marcado se encuetra en el punto cero antes de proceder con el pesaje. Para ajustar el marcado a cero: lemente el botón giratorio, situado en la parte superior o posterior de la balanza, y a continuación golpee la bandeja ligramente para asentar el mecanismo. Reajuste si es necesario.

Limpieza y cuidado

- Para prevenir daños procure NO:
 - poner la balnza o contendor cerca de un horno o cualquier otra fuente de calor
 - inmergir la balnza en agua
 - utilizar productos abrasivos o químicos para limpiarla.
- La superficie de la balanza puede ser limpiada con un paño húmedo, y el contendor se debe lavar a mono o en lavavajillas.
- El mecanismo de funcionamiento NO necesita mantenimineto de ninguna clase.
- El tazón incluido con este artículo no se debe colocar en el horno de microondas.

GARANTÍA

Este artículo está concebido para uso doméstico solamente. Salter se hará cargo de la reparación de este artículo, o cualquier parte del mismo (excepto las pilas), sin coste alguno si dentro del período de 15 años de la fecha de compra se puede demostrar que no funciona debido a mano de obra o materiales defectuosos. Esta garantía cubre las piezas que afecten al funcionamiento de la balanza. No cubre el deterioro cosmético causado por el uso y desgaste natural o daños causados por accidente o mal uso. Abrir o desarmar la balanza o sus componentes anulará la garantía. Las reclamaciones dentro de la garantía deben ir acompañadas por el recibo de compra y enviar por correo pagado a Salter (o al agente local de Salter si es fuera del Reino Unido). Se deberá tener cuidado al empaquetar la balanza para que no sufra daños en tránsito. Esta garantía es adicional a los derechos estatutarios del consumidor y no afecta a sus derechos de ninguna manera. Fuera del Reino Unido, dirijase al agente local de Salter.

GARANTÍA

GARANTÍA

Uw nieuwe Salter weegschaal is een kwaliteitsproduct. Indien u zich houdt aan de volgende instructies bent u jarenlang verzekerd van een goed werkend en betrouwbaar product. Lees daarom deze instructiefolder zorgvuldig door.

Op nul stellen en wegen

Plaats de bijgeleverde lege kom op de weegschaal en controleer of de wijzer op nul staat voordat u gaat wegen. De wijzer instellen op nul: draai de knop bovenaan of achterop de weegschaal langzaam rond, tik dan zachtjes op de kom om het mechanisme in te stellen. Stel indien nodig opnieuw in.

Reiniging en onderhoud

- Voorkom beschadiging en:
 - plaats weegschaal of kom NIET vlakbij een oven of andere directe warmtebron
 - dompel de weegschaal NIET onder in water
 - reinig het product NIET met schuurmiddelen of chemische producten
- U kunt de buitenkant van de weegschaal reinigen met een vochtige doek, de kom mag worden afgewassen met de hand of in de afwasmachine.
- Het mechanisme heeft GEEN onderhoud nodig.
- De kom die bij dit product geleverd wordt, is niet geschikt voor de magnetron.

GARANTIE

Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Salter zal het product, of een onderdeel van dit product (behalve batterijen), gratis repareren of vervangen mits binnen 15 jaar na de aankoopdatum kan worden aangetoond dat het product defect is geraakt vanwege tekortschietend vakmanschap of gebrekkige materialen. Deze garantie heeft betrekking op werkende onderdelen die van invloed zijn op de werking van de weegschaal. De garantie heeft geen betrekking op cosmetische aantastingen veroorzaakt door slijtage of beschadigingen die per ongeluk of door verkeerd gebruik zijn ontstaan. Worden de weegschaal of onderdelen ervan geopend of gedemonteerd, dan komt de garantie te vervallen. Claims die onder de garantie worden ingediend, moeten vergezeld gaan van een aankoopbewijs en op kosten van de verzender worden geretourneerd aan Salter (of de plaatselijke Salter-agent indien buiten het Verenigd Koninkrijk). De weegschaal dient zodanig te worden verpakt dat deze tijdens het transport niet beschadigd kan raken. Deze handelingen vormen een aanvulling op de wettelijk vastgelegde rechten van de consument en is hierop niet van invloed. Buiten het Verenigd Koninkrijk kunt u contact opnemen met de plaatselijke, erkende dealer van Salter.

GARANTIE

GARANTIE

Din nya Salter våg är en kvalitetsprodukt, som vid rätt användnng ger dej flera år av effektiv och tillförlitig användning. Därför ber vi läsa noggrant igenom instruktionerna.

Nollställning och vägning

Ställ vågskålen påvågen och kontrollera att visaren är riktad mot noll innan du väger något i skålen. Fär att justera visaren på noll: vrid försiktigt på knappen som befinner sig antingen ovanpå ekker bakom vågen, rör sedan vid vågskålen. Justera om behövs.

Rengöring och skötsel

- För att undvika skada:
 - Ställ INTE vågen eller skålen nära ugnen eller någon annan värmekälla
 - Sätt INTE vågen i vatten
 - Tvätta INTE med kemiska medel
- Utsidan av vågen kan torkas ren med en fuktig trasa och skålen tvättas ren för hand eller i diskmaskin.
- Vågens mekanism kräver inget underhåll.
- Bunken som medföljer denna product får inte placeras i en mikrovågsugn.

GARANTI

Denna produkt är endast ämnad för hushållsanvändning. Salter kommer att reparera eller byta ut produkten, eller del av denna produkt, (med uteslutande av batterier) gratis om det inom 15 år efter inköpsdatumet, det kan visas att den har slutat fungera på grund av bristfälligt utförande eller material. Denna garanti täcker de fungerande delar som påverkar vågens funktion. Den täcker inte kosmetisk förslitning som orsakats av vanligt användande och slitage eller skada orsakad genom olycka eller felaktigt användande. Öppnande eller isärtagande av vågen eller dess komponenter ogiltigförklarar garantin. Fodringar under garanti måste stödjas genom inköpsbevis och returneras med betald frakt till Salter (eller lokal Salter-handlare om det rör sig om utanför Storbritannien). Försiktighet bör iakttagas i paketeringen av vågen så att den inte skadas under frakten. Detta åtagande är förutom konsumentens lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något vis. Utanför Storbritannien, kontakta din lokala Salter-handlare.

I INSTRUZIONI E GARANZIA

La Vostra nuova bilancia SALTER è ‘un prodotto di qualità’ che. Se usata con le seguenti istruziono.Vi dara’ un servizio di efficiente per molti anni. Leggete quindi con attentamenta questo foglio di istruzioni.

Come azzerarla e come pesare

Posizionate la scodella in dotazione sulla bilancia e verificate che l'indicatore dipeso sia sullo zero. Per, etvetualmente, azzerare questo indicatore, ruotate lentamente il piolono che si trova sul retro della bilancia, quindi premete leggermente sulla scodella per riaggiustare il meccanismo. Se neccessario, ripetete questa operazione.

Pulizia e suggerimenti

- Per evitare il danneggiamento:
 - NON tenere la bilancia o la scodella vicino ad un forno o vicino ad una qualsiasi fonte de calore
 - NON immergere la bilancia nell’ acqua
 - NON pulira con abrasivi o agenti chimici.
- Il corpo esterno della bilancia puo’ essere pulito con panno umido e la scodella puo’ invece essere lavata a mano in acqua calda.
- Il meccanismo NON richiede alcun tipo di pulizia.
- Non mettere mai la ciotola fornita con questo prodotto nel forno a microonde.

GARANZIA

Utilizzare questo prodotto esclusivamente per impieghi domestici. Salter si impegna a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto, o i suoi componenti (pile escluse), entro 15 anni dalla data di acquisto qualora l'acquirente dimostri che il malfunzionamento dipende da difetti di materiali o lavorazione. La presente garanzia copre le parti funzionanti necessarie all'utilizzo della bilancia. La presente garanzia non copre deterioramenti di natura estetica derivanti da normale usura o danni causati da situazioni accidentali o utilizzo improprio. L'apertura o lo smontaggio della bilancia o dei suoi componenti invalida la presente garanzia. Le richieste di rimborso in garanzia devono essere accompagnate dalla prova di acquisto del prodotto e inviate con affrancatura postale a Salter (o al rappresentante autorizzato Salter del proprio Paese per i non residenti nel Regno Unito). Imballare con cura la bilancia per prevenire possibili danni durante il transito. La presente garanzia si aggiunge ai diritti dei consumatori stabiliti per legge e non li pregiudica in alcun modo. I clienti non residenti nel Regno Unito possono contattare il rappresentante autorizzato Salter del proprio Paese.

GARANZIA

GARANZIA

Olet hankkinut Salter-laatutuotteen, joka oikein käytettynä kestää vuosien käytön. Lue käyttöohjeet huolellisesti.

Nollaus ja punnitus

Aseta mukana oleva tyhjä kuppi vaa'alle ja tarkista, että osoitin on nollan kohdalla ennen punnitusta. Säädä hitaasti säätöratasta vaa'an päällä tai takaosassa, näpätä levyä punnituksen aloittamiseksi. Säädä uudelleen tarvittaessa.

Puhdistus ja huolto

- Vältä vahinkoa, ÄLÄ -
 - asetä vaakaa uunin tai minkään kuumuutta säteilevän laitteen lähelle
 - upota vaakaa veteen
 - käytä kemikaaleja/hankausaineita puhdistukseen
- Vaaka puhdistetaan kostealla liinalla ja kulho voidaan pestä käsin tai astianpesukoneessa.
- Vaa'an koneistoa ei tarvitse huoltaa.
- Tämän tuotteen mukana toimitettua kulhoa ei saa laittaa mikroaaltouuniin.

TAKUU

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotilouskäyttöön. Salter korjaa tai vaihtaa tämän tuotteen, tai minkä tahansa tämän tuotteen osan (lukuun ottamatta paristoja) maksutta, jos 15 vuoden aikana ostopäiväyksestä voidaan osoittaa, että vika johtuu valmistusvirheestä tai viallisista valmistusmateriaaleista. Tämä takuu kattaa vaa'an toimintaan vaikuttavat liikkuvat osat. Se ei kata tavallisesta käytöstä aiheutuvaa kulumista, tai vahingosta tai väärinkäytöstä johtuvia vaurioita. Takuu mitätöityy, jos vaaka tai sen osia avataan tai puretaan osiin. Takuuvaateisiin täytyy liittää ostotodistus ja ne tulee palauttaa toimituskulut maksettuina Salter –yhtiölle (tai Britannian ulkopuolella paikalliselle valtuutetulle Salter-edustajalle). Vaaka täytyy pakata niin, että se ei vahingoitu kuljetuksessa. Tämä takuu on täydennys lakisääteisiin kuluttajaoikeuksiin, eikä se vaikuta kyseisiin oikeuksiin millään tavalla. Muissa maissa ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Salter-edustajaan.

TAKUU

TAKUU

BRUGSVEJLEDNING OG GARANTI

Deres nye Salter-vægt er et kvalitetsprodukt, og hvis den bruges som beskrevet i følgende brugsvejledning, vil den fungere som et effektivt og pålideligt redskab I mange år. Derfor bør denne vejledningsbrochure læses med omhu.

Nullstilling og vejning

Anbring den medfølgende, flade skål på vægten, og sørg for, at viseren står på nul inden vejningen. Nulstil ling af viseren:Drej forsigtigt rundt på knappen, der sidyldigøres. Erstatningskrav under garanti skal understøttes af købsbevis og skal returneres fragt betalt til Salter (eller den lokale udnævnte Salter agent, hvis udenfor Storbritannien). Man skal være omhyggelig med at skål for at aktivere mekanismen. Gentag processen, hvis det er nødvendigt.

Rengöring og vedligeholdelse

- For at forhindre skader MÅ MAN IKKE:
 - Stille vægten eller skålen tæt ved en ovn eller anden direkte varmekilde
 - Nedsænke vægten i vand
 - Rengøre med slibemidler eller kemiske stoffer
- Vægten rengøres udvendig med varm opvredet klud, og skålen kan håndvaskes eller vaskes i opvaskemaskine.
- Mekanismen kræver INGEN vedligeholdelse af nogen slags.
- Skålen, der leveres med dette produkt, må ikke puttes i mikrobølgeovn.

GARANTI

Produktet er beregnet til hjemmebrug. Salter vil reparere og udskifte produktet, eller enhver del af dette produkt, (ekslusiv batterier) gratis, hvis det indenfor 15 år fra købsdatoen kan vises, at det er svigtet på grund defekte materialer eller udførelse. Denne garanti dækker arbejdende dele, som påvirker vægtens funktion. Den dækker ikke kosmetisk forringelse, som er forårsaget af normal slid og brug, eller beskadigelse, som er forårsaget af vanvare eller misbrug. Hvis vægten eller dens komponenter åbnes, vil garantien ugyldiggøres. Erstatningskrav under garanti skal understøttes af købsbevis og skal returneres fragt betalt til Salter (eller den lokale udnævnte Salter agent, hvis udenfor Storbritannien). Man skal være omhyggelig med at indpakke vægten, så den ikke bliver beskadiget under transport. Denne garanti er udover forbrugerens lovbestemte rettigheder og har ingen indflydelse på disse rettigheder på nogen som helst måde. Udenfor Storbritannien skal du kontak t din lokale udnævnte Salter agent.