

1. Overtuig u ervan dat de camera via de USB kabel verbonden is met de PC en dat de driver met succes is geïnstalleerd.
2. Kies **PROGRAMS** in het windows menu, en kies Video Creator in het Video Creator bestand.
3. Kies **CREATE** en voer een een bestandsnaam in voor uw .AVI bestand.
4. Kies **OPEN** en geef de bestandsnaam in. U kunt nu uw filmbestand afspelen.

Windows NetMeeting®

Om deze camera als Webcam te gebruiken om te communiceren met vrienden of voor 'video conferencing', dient u Windows Netmeeting van de bijgeleverde CD-rom te downloaden. Ook dient u als video camera apparaat voor de Oregon Scientific DS-3898(A) te kiezen.

1. Overtuig u ervan dat u alle foto's vanuit uw camera naar uw PC heeft gedownload. Bij gebruik van de camera als Webcam worden alle in de camera opgeslagen foto's gewist.
2. Verbindt de camera met uw PC zoals hierboven beschreven.
3. Open windows Netmeeting.
4. Kies Tools en daarna Options.
5. Kies Video, waarna het Video camera eigenschappen menu wordt getoond.
6. Kies Oregon Scientific DS-3898(A) en klik op OK.

Belangrijk: u dient een internet account te hebben om toegang te krijgen tot het Internet.

Opmerking: De DS-3898(A) moet verbonden zijn met de PC om de video software te kunnen gebruiken.

Het onderhoud van uw camera

Met enige zorg zal uw DS-3898(A) Digitale Camera u jarenlang storingvrij plezier geven!

1. Dompel de camera niet onder in water. Water beschadigt het elektronische circuit en de onderdelen.
2. Sla niet op de camera en laat hem niet vallen dit kan de elektronische onderdelen beschadigen.
3. Reinig de camera niet met huishoud middeltjes zoals wasbenzine of schuurmiddelen.
4. Om de camera behuizing te reinigen dient u een schone, pluisvrije doek te gebruiken die eventueel licht bevochtigd is met water.
5. Om de lens te reinigen dient u een lensdoekje (brillendoekje) te gebruiken.
6. Schakel de camera uit als u hem niet gebruikt.
7. Als de batterijen leeg beginnen te raken, vervang dan de oude door nieuwe. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
8. Plaats de batterijen volgens de + en - tekens op de batterijen en in het batterijvakje.
9. Plaats geen andere voorwerpen dan batterijen in het batterijvakje.
10. Batterijen bevatten gevaarlijke chemicaliën, lever oude batterijen in als KCA
11. Probeer niet de camera zelf te repareren, maar lever hem in bij de zaak waar u hem gekocht heeft, anders heeft u kans dat uw garantie vervalt

Specificaties

Geheugen	: 26 beelden bij 640 x 480 pixels 107 beelden bij 320 x 240 pixels
Kleuren resolutie	: 24 bit
Scherpstel bereik	: 50 cm tot oneindig (Auto focus)
Geheugen type	: SDRAM (8Mb)
Create Video file	: 10 seconden @ 320 x 240
PC camera stand	: ja
Continue Afspelen	: 10 fps (frames per seconde)
Zelfontspanner	: 10 seconden
PC interface	: USB
Piepsignaal	: ja
Statief bevestiging	: ja
Display	: LCD status display
Voeding	: 4 stuks AA 1,5V alkaline batterij
Batterij levensduur	: ongeveer 10 uur continue gebruik
Automatische afslag	: 30 seconden
Temperatuur	: Werkingstemperatuur -20°C - 60°C (32°F - 104°F) Opslag -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Gewicht	: 206 gram (incl. batterijen)
Afmetingen	: 85 X 38 X 96mm (L x B x H)
Accessoires	: USB kabel Draagbandje

Drukfouten en/of tussentijdse wijzigingen voorbehouden