

508 DIRECT AF TE LEZEN DIGITALE THERMOMETER

INSTRUCTIES EN GARANTIE

De thermometers in de Gourmet-serie van Salter zijn het toppunt van precisie en nauwkeurigheid, innovatie, stijl en traditie. Wij combineren dit met een opvallende nieuwe stijl voor een professionele thermometer die altijd kwaliteit garandeert... dag na dag... seizoen na seizoen.

SPECIFICATIES

Bereik: -50° tot 230°C of -58° tot 446°F

Resolutie: Volledig bereik 0,1°C of °F

Batterij: CR2032 (meegeleverd)

Automatische uitschakeling: na 5 minuten indien geen temperatuurverandering waargenomen, tenzij deze functie is ingesteld op 'DISABLE' (gedeactiveerd).

Reactietijd: 1 seconde

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Deze thermometer is voorzien van een functie die de gebruiker in staat stelt om de automatische uitschakeling te deactiveren (**DISABLE**) en activeren (**ENABLE**). Om te schakelen tussen deze instellingen houdt u de aan/uit-schakelaar (**On/Off**) 3 seconden ingedrukt totdat ofwel 'DISABLE' of 'ENABLE' op het display wordt weergegeven. Wanneer de thermometer wordt uitgeschakeld, blijft de laatste instelling in het geheugen opgeslagen, tenzij de batterij verwijderd wordt.

BATTERIJ VERVANGEN

1. Verwijder de siliconen achterkant.
2. Verwijder de schroef uit de behuizing.
3. Trek de behuizing open.
4. Haal de oude batterij uit de houder.
5. Plaats een nieuwe batterij met het plus-teken (+) zichtbaar.
6. Breng de schroef en de siliconen achterkant weer aan.

ALGEMENE BEDIENING

1. Druk op 'On/Off' om de thermometer in te schakelen.
2. Druk op '°F/°C' om de temperatuurschaal te selecteren.
3. Steek de roestvrijstalen sonde ten minste 2,5 cm diep in het voedsel dat u gaat testen.
4. Laat de sonde in het voedsel zitten totdat het display stabiliseert.
5. Druk op 'HOLD' om de temperatuuraflezing te vergrendelen.
6. Verwijder de sonde uit het voedsel en druk nogmaals op 'HOLD' om de aflezing te ontgrendelen.

Pas op! De thermometer tijdens het koken **niet** in de oven laten zitten.

REINIGING EN VERZORGING

Deze thermometer is vervaardigd uit roestvrij staal en kunststof. Met een vochtige doek reinigen. Vet en hardnekkige vlekken kunnen met een schuur sponsje van de metalen delen verwijderd worden. **NIET** in een vaatwasser reinigen of in water dompelen.

UITLEG OVER AEEA

Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze

gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuvriendelijke recycling accepteren.



GARANTIE

Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Salter zal het product, of een onderdeel van dit product (behalve batterijen), gratis repareren of vervangen mits binnen 2 jaar na de aankoopdatum kan worden aangetoond dat het product defect is geraakt vanwege tekortschietend vakmanschap of gebrekkige materialen. Deze garantie heeft betrekking op werkende onderdelen die van invloed zijn op de werking van de weegschaal. De garantie heeft geen betrekking op cosmetische aantastingen veroorzaakt door slijtage of beschadigingen die per ongeluk of door verkeerd gebruik zijn ontstaan. Worden de weegschaal of onderdelen ervan geopend of gedemonteerd, dan komt de garantie te vervallen. Claims die onder de garantie worden ingediend, moeten vergezeld gaan van een aankoopbewijs en op kosten van de verzender worden geretourneerd aan Salter (of de plaatselijke Salter-agent indien buiten het Verenigd Koninkrijk). De weegschaal dient zodanig te worden verpakt dat deze tijdens het transport niet beschadigd kan raken. Deze handelingen vormen een aanvulling op de wettelijk vastgelegde rechten van de consument en is hierop niet van invloed. Buiten het Verenigd Koninkrijk kunt u contact opnemen met de plaatselijke, erkende dealer van Salter.