# CHRONOMÈTRE Model: SL110

#### MODE D'EMPLOI

FR

### INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ce chronomètre (SL110) d'Oregon Scientific™. Conservez ce manuel car il contient instructions et des informations qui peuvent vous être utiles.


### **VUE D'ENSEMBLE DE L'HORLOGE**

### FACE AVANT (FIG. 1)

- SPLIT / RESET (FRACTURER / REINITIALISER):
  Fracturez / réinitialisez le chronomètre; basculez les
  options de réglage
- Icône du jour de la semaine
- 3. Icône AM / PM
- 4. MODE: Basculez entre les options
- START / STOP (COMMENCE / ARRETE): Commencez / arrêtez le chronomètre; réglez les valeurs
- 6.  **:** Indique que l'alarme est activée
- . Gardeur de bride

## **SEQUENCE DE MODE**

Appuyez MODE pour naviguer entre les modes:



Mode de rglage heur / date

Mode d'Alarme

#### **MODE HORLOGE**

Appuyez START / STOP pour visualiser la date.

#### Pour régler l'heur et la date:

- 1. Naviguez jusqu'au mode de réglage heur / date.
- Appuyez START / STOP pour changer les valeurs. Appuyez et maintenez enfoncé pour rapidement parcheminer entre les valeurs.
- Appuyez SPLIT / RESET pour aller jusqu'au prochain réglage. La séquence des réglages est: réglez les secondes à zéro, minute, heur / mode horaire 12 / 24, date, moi / jours de la semaine.
- Appuyez MODE pour retourner au mode horloge

**REMARQUE** Appuyez et maintenez enfoncé **START** / **STOP** pour parcheminer entre les valeurs horaires et entre les modes horaires 12 / 24.

# MODE CHRONOMETRE

### Pour fonctionner le chronomètre:

- Naviguez jusqu'au mode chronomètre.
- Appuyez START / STOP pour commencer et arrêter le chronomètre.
- Appuyez SPLIT / RESET pour réinitialiser le chronomètre quand il est mit sur pause et pour fracturer les mesures du chronomètre pendant qu'il est toujours en marche.

# MODE ALARME

# Pour régler l'alarme:

- Naviguez jusqu'au mode d'alarme.
- Appuyez SPLIT / RESET pour sélectionner entre heure / minute.
- Appuyez START / STOP pour parcheminer progressivement jusqu'aux réglages désirés. A indique le matin et P l'après midi.
- Appuyez MODE pour confirmer.

# Pour basculer l'alarme sur ON / OFF:

- Appuyez SPLIT / RESET pour afficher l'heure de l'alarme pendant que vous êtes dans le mode d'horloge.
- Pour mettre l'alarme sur ON / OFF appuyez START / STOP pendant que vous maintenez enfoncé SPLIT / RESET. Lorsque l'alarme fut activée indiquera que l'alarme est sur ON.

#### Pour couper le son de l'alarme :

Appuyez **START** / **STOP** pour couper la sonnerie pendant 5 minutes.

ΩU

Appuyez **SPLIT / RESET** pour éteindre la sonnerie. Elle se réactivera après 24 heures.

#### **PRECAUTIONS**

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité.
- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux, rideaux etc...
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un tissu doux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- Le contenu du présent manuel ne peut pas être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du compartiment des piles avant la première utilisation.

**REMARQUE** Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peut être soumis à modifications sans préavis.

# **CHARATERISTIQUES TECHNIQUES**

TYPE	SYGNIFICATION
LxExH	60 x 23 x 70 mm (2.4 x 0.9 x 2.8 pouces)
Poids	50 g (1.8 onces)
Horloge	HH:MM:SS
Format horaire	Format horaire 12 / 24
Calendrier	Jour / moi-date
Alarme	5 minutes fonction répétition
Alimentation	1 x LR44 1.5V pile

### A PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site <a href="https://www.oregonscientific.fr">www.oregonscientific.fr</a>.

Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement : sur le site www2.oregonscientific.com/service/support.asp

OU

par téléphone au: 1-800-853-8883

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site: <a href="https://www2.oregonscientific.com/about/international.asp.">www2.oregonscientific.com/about/international.asp.</a>

### **EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Par la présente, Oregon Scientific déclare que Chronomètre Model: SL110 est conforme à la directive européenne 89/336/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.

CE