



Prévisions Météo Mondiales 5 jours I Modèle: I300

MANUEL DE L'UTILISATEUR

TABLE DES MATIERES

Introduction	2
Contenu du Coffret	2
Vue D'ensemble	3
Face Avant.....	3
Vue arrière.....	3
Connecteur USB	4
Capteur de température Extérieur.....	5
Pour Commencer	5
Installation Du Capteur	5
Installation De L'appareil Principal	6
Installation du logiciel (premiere utilisation)	6
Windows XP	6
Windows Vista.....	7
Désactiver le Mode Veille	7
Comment Désactiver Le Mode Veille Sur l'ordinateur (Windows XP).....	7
Comment Désactiver le Mode Veille Sur l'ordinateur (Windows Vista).....	7
Installation Du Connecteur USB	8
Affichage à l'écran de l'appareil principal	8
Pour Changer Les Modes D'affichage	8
Pour Visualiser Différents Messages D'alerte	9
Prévision Météo.....	9
Horloge	9
Régler Manuellement L'horloge	9
Alarme	9
Pour Régler L'alarme	9
Pour Activer / Désactiver L'alarme	9
Pour Couper Le Son De L'alarme	10
Rétro-éclairage	10
Reset (Réinitialiser)	10
Caractéristiques	10
Appareil Principal	10
Température Intérieure	10
Humidite Relative Intérieure	10
Connecteur Usb	10
Capteur De Température Extérieur	11
Horloge / Calendrier	11
Précautions	11
A Propos D'Oregon Scientific	12
Europe - Déclaration de Conformité	12

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le produit Prévisions Météo Mondiales 5-jours (1300) de Oregon Scientific™.

La station météorologique peut être connectée à un ordinateur à l'aide d'une connexion USB. En installant le logiciel PC, des villes du monde peuvent être sélectionnées au choix par l'utilisateur. Le logiciel peut également télécharger et afficher les toutes dernières données météorologiques et l'heure dans les villes sélectionnées.

Pour obtenir tous les détails, suivre les instructions du logiciel.

Spécifications requises du système PC







La spécification minimum requise pour l'utilisation du logiciel est :

- Système d'exploitation : Microsoft Windows XP SP2 ou Vista
- Processeur: Pentium III ou 4 (recommandé) supérieure
- RAM : Min. 256 MB ou 512 MB (recommandé)
- Espace libre sur le disque dur : Min. 256 MB ou 512 MB (recommandé)
- Zone d'affichage à l'écran :1024 x 768 pixels (recommandé)

REMARQUE La connexion USB est uniquement utilisée pour le téléchargement des données météorologiques. Elle ne doit pas être utilisée pour recharger les piles.

REMARQUE Veuillez conserver ce manuel pour toutes références ultérieures. Il contient toutes les instructions pratiques étape par étape, les caractéristiques techniques et les avertissements à prendre en compte.


CONTENU DU COFFRET

		
1 Appareil principal	1 Connecteur USB	1 Capteur à distance
		
3 piles AA UM-3 1,5 V	1 câble USB	2 piles AA UM-4 1,5 V



VUE D'ENSEMBLE

FACE AVANT




1. **PM** : Indique AM / PM
2. : Indicateur de réception du signal d'information
3. **OUT** : Indique l'état de réception du capteur en extérieur
4. Température extérieure du moment (maison)
5. : Piles du capteur faibles
6. Température/Humidité intérieure (maison)
7. Prévion météo du jour dans la région (ville sélectionnée par l'utilisateur)
8. Prévion météo régionale sur les 4 prochains jours

avec températures MAX/MIN (ville sélectionnée par l'utilisateur)


9. **SNOOZE · MESSAGE** : Permet d'activer le rappel d'alarme ; d'activer le rétroéclairage ; de choisir entre alerte météo/ conseil/ message horloge
10. Nom de ville / Horloge / Calendrier / Défilement du message d'alerte
11. : Indique que l'heure de l'alarme est affichée
12. : Indique que l'alarme quotidienne est activée
13. : Piles faibles (Appareil principal)
14. Température régionale MAX/MIN du jour dans la région (ville sélectionnée par l'utilisateur)

VUE ARRIERE



1. **ALARM:** Permet de changer les paramètres / affichages ; d'activer/désactiver l'alarme ; de régler l'alarme
2. **MODE:** Permet d'alterner entre l'affichage de la température et de l'humidité ; de régler l'horloge
3. Compartiment des piles
4. **°C / °F:** Permet de sélectionner l'unité de mesure de la température
5. Trous de fixation murale
6. **▲ :** Permet d'initier une recherche avec le capteur; d'augmenter la valeur des paramètres ; d'afficher les données de la ville suivante
7. **▼ :** Permet de diminuer la valeur des paramètres; d'afficher les données de la ville précédente
8. Support pliable
9. **RESET (REINITIALISER) :** Réinitialise l'appareil aux réglages par défaut

CONNECTEUR USB



Face Avant :


1. Indicateur de statut DEL: Clignote lors de la transmission avec l'appareil principal ou pendant la recherche du capteur ; indique que la connexion USB est réussie

Face arrière :

1. **SEARCH:** Initie la recherche des capteurs à distance
2. **RESET(REINITIALISER) :** Réinitialise le connecteur USB aux réglages par défaut
3. Port USB : Télécharge les données de / vers le PC



CAPTEUR DE TEMPERATURE EXTERIEUR



Face Avant :

1. Indicateur de statut DEL : Clignote lors de la transmission d'un relevé

Face arrière :

1. **RESET (REINITIALISER)** : Réinitialise l'appareil aux réglages par défaut
2. **Bouton CHANNEL (CANAL)**
3. Compartiment des piles

POUR COMMENCER


INSTALLATION DU CAPTEUR

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.

2. Sélectionnez le canal.
3. Insérez les piles, en respectant les polarités (+/-) et appuyez sur **RESET**.
4. Fermez le couvercle du compartiment des piles.

REMARQUE

- Placez les piles dans le capteur avant d'installer le Connecteur USB et l'appareil principal.
 - Appuyez sur **RESET (REINITIALISER)** après chaque changement de piles.
5. Sécurisez le capteur à l'emplacement choisi, en utilisant la fixation murale.



6. Appuyez sur le bouton **SEARCH** sur le Connecteur USB pour initier la recherche et commencer à recevoir des données du capteur.

REMARQUE Le Connecteur USB cherchera uniquement un capteur enregistré ou un capteur réinitialisé au cours



des 30 minutes précédentes. Pour enregistrer un nouveau capteur, réinitialisez le capteur avant la recherche.

- Appuyez longtemps sur ▲ et ▼ sur l'appareil principal pour initier la recherche du capteur.

Pour obtenir de meilleurs résultats :

- Placez le capteur à une distance de 100 m du connecteur USB et de l'appareil principal.
- Positionnez le capteur de façon à ce qu'il soit face au connecteur USB et à l'appareil principal, minimisant ainsi les obstructions comme les portes, les murs ou les meubles.
- Ne placez pas le capteur directement face aux rayons du soleil ou en contact avec des matières humides.
- Placez le capteur directement orienté vers le ciel, éloigné des objets métalliques et électroniques.
- Positionnez le capteur à proximité du connecteur USB et de l'appareil principal pendant les mois d'hiver puisque les températures négatives peuvent endommager le fonctionnement des piles et la transmission du signal.

ASTUCE La distance de transmission peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Vous pouvez essayer plusieurs emplacements, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

REMARQUE Utilisez des piles alcalines pour un usage prolongé et des piles au lithium en cas de températures négatives.

INSTALLATION DE L'APPAREIL PRINCIPAL


- Retirez le couvercle du compartiment des piles.
- Insérez les piles, en respectant les polarités.
- Appuyez sur **RESET (REINITIALISER)** après chaque changement de piles.

REMARQUE Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive provoquée par le soleil ou le feu.

INSTALLATION DU LOGICIEL (PREMIERE UTILISATION)


WINDOWS XP


Installation du logiciel :

- Exécutez le CD d'installation fourni.
- La boîte de dialogue **Assistant d'installation** apparaîtra et vous guidera durant le processus d'installation.
- Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur le raccourci du bureau .
- Cliquez sur **DISPLAY (Affichage)** de la boîte de dialogue **Station météo Oregon**.



Sélectionnez les villes :



5. Cliquez sur  à côté des prévisions météo à 5 jours.
6. Sur la nouvelle page qui s'affiche, certaines villes sont définies par défaut. Pour les modifier, cliquez sur **CHANGE**.
7. Dans la boîte de dialogue **Settings...(Paramètres)**, dans l'onglet **Ville**, sélectionnez les villes souhaitées dans le menu déroulant (Région ; Pays / Zone ; Ville / Code postal US).
8. Cliquez sur **OK**.

WINDOWS VISTA

Pour désactiver l'UAC (Contrôle d'accès utilisateur):

1. A partir du bureau, **Poste de travail > Panneau de configuration > Comptes utilisateur et Sécurité familiale > Modifier votre mot de passe Windows > Activer / désactiver l'UAC**.
2. Décochez l'option UAC.
3. Suivez les étapes 1 à 8 de la section ci-dessus.

DESACTIVER LE MODE VEILLE

Pour permettre une mise à jour continue des données, assurez-vous que le mode veille de votre ordinateur est désactivé.

COMMENT DESACTIVER LE MODE VEILLE SUR L'ORDINATEUR (WINDOWS XP)

1. Faites un click droit sur le Bureau.
2. Sélectionnez « Propriétés ».
3. Cliquez sur l'onglet « Ecran de veille » dans la fenêtre d'affichage des propriétés.
4. Cliquez sur « Gestion de l'alimentation » sur la partie inférieure de la fenêtre.
5. Une nouvelle fenêtre « Propriétés d'options d'alimentation » s'ouvrira.
6. Dans l'option « Mise en veille », sélectionnez « Jamais ».
7. Cliquez sur « Appliquer » puis sur « OK ».
8. La fenêtre précédente réapparaîtra. Appuyez sur « OK » pour confirmer et sortir.

COMMENT DESACTIVER LE MODE VEILLE SUR L'ORDINATEUR (WINDOWS VISTA)

1. Cliquez droit sur le bureau.
2. Sélectionnez "Personnaliser".
3. Cliquez sur l'onglet « Ecran de veille » dans la fenêtre



d'affichage des propriétés.


4. Cliquez sur « Gestion de l'alimentation » sur la partie inférieure de la fenêtre.
5. Sélectionnez « Haute performance » et cliquez sur « Modifiez les paramètres du plan ».
6. Cliquez sur « Modifier les paramètres d'alimentation avancés ».
7. Cliquez sur "Veille" et sur "Mise en veille après".
8. Cliquez sur "Paramètre" et sélectionnez "0 minutes".
9. Cliquez sur « Appliquer » puis sur « OK ».

INSTALLATION DU CONNECTEUR USB

REMARQUE Installez le capteur avant d'installer le connecteur USB.

Une connexion quotidienne d'environ 30 minutes est suffisante pour recevoir les données de prévisions actuelles.

Pour une utilisation continue, connectez toujours le connecteur USB à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.



Il existe un mode d'enregistrement avec l'appareil principal lorsque le connecteur USB est allumé pour la première fois ou après chaque installation.

IMPORTANT L'enregistrement peut prendre une demi-heure. N'éteignez pas votre ordinateur / ne déconnectez pas le port USB de l'ordinateur pendant cette période.

Un affichage continu de  vous indique que le transfert des données a correctement fonctionné.

AFFICHAGE A L'ECRAN DE L'APPAREIL PRINCIPAL

POUR CHANGER LES MODES D'AFFICHAGE

Pour alterner entre 5 villes :



Appuyez sur  ou .

Pour voir l'heure de l'alarme et son statut :

Appuyez sur **ALARM**.

Pour alterner entre l'affichage de la température et celui de l'humidité :

Appuyez sur **MODE**.

POUR VISUALISER DIFFERENTS MESSAGES D'ALERTE

Appuyez sur **SNOOZE · MESSAGE**.

PREVISION METEO

Par souci de commodité, vous trouverez dans ce coffret une liste des icônes météo et de leurs significations.

Le nombre de jours avec prévisions météo disponibles est dépendant des données fournies par les centres météorologiques locaux.

HORLOGE

REGLER MANUELLEMENT L'HORLOGE

REMARQUE Ce produit est conçu de façon à synchroniser l'horloge-calendrier automatiquement avec les informations téléchargées depuis le PC.

1. Appuyez longtemps sur le bouton **MODE** pour accéder aux réglages.

2. Appuyez sur  /  pour changer les paramètres.



3. Appuyez sur **MODE** pour confirmer les réglages.

Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant : Format 12/24 heures, heure, minutes, année, format mois/jour, jour/mois, mois, jour et langue.


REMARQUE Les langues disponibles sont l'anglais (ENG), l'allemand (GER), le français (FRE), l'italien (ITA), l'espagnol (SPA) et le russe (RUS).

ALARME

POUR REGLER L'ALARME

1. Appuyez sur **ALARM** pour accéder au mode Alarme.
2. Appuyez longtemps sur le bouton **ALARM** pour accéder aux réglages.
3. Appuyez sur  /  pour régler l'heure / les minutes.
4. Appuyez sur **ALARM** pour confirmer les réglages.
5. Appuyez sur **MODE** pour confirmer et retourner à l'affichage de l'horloge.

POUR ACTIVER / DESACTIVER L'ALARME

1. Appuyez sur **ALARM** pour accéder au mode Alarme.
2. Appuyez sur **ALARM** plusieurs fois jusqu'à ce que l'option souhaitée s'affiche ( / "OFF").



3. Appuyez sur **MODE** pour confirmer et retourner à l'affichage de l'horloge.

POUR COUPER LE SON DE L'ALARME

- Appuyez sur **SNOOZE · MESSAGE**, pour couper le son pendant 8 minutes.

OU

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour éteindre l'alarme et pour qu'elle se déclenche 24 heures plus tard.

RETRO-ECLAIRAGE

Appuyez sur **SNOOZE · MESSAGE** pour activer le rétro éclairage pendant 8 secondes.

RESET (REINITIALISER)

Appuyez sur **RESET** pour que l'appareil revienne aux réglages par défaut.

CARACTERISTIQUES

APPAREIL PRINCIPAL

Dimensions (L X l x H)	135 x 27 x 135 mm (5,3 x 1,1 x 5,3 pouces)
Poids	260 g (9,17 onces) sans les piles
Alimentation	3 piles UM-3 (AA) 1,5V

TEMPERATURE INTERIEURE

Unité de température	°C / °F
Plage affichée	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Plage de fonctionnement	-5°C à 50°C (23°F à 122°F)
Résolution	0,1°C (0,2 °F)

HUMIDITE RELATIVE INTERIEURE

Plage affichée	2% à 98%
Plage de fonctionnement	25% à 90%
Résolution	1%

CONNECTEUR USB

Dimensions (L X l x H)	68 x 46 x 136 mm (2,7 x 1,8 x 5,4 pouces)
Poids	92 g (3,2 onces) sans les piles
Fréquence du signal	433 MHz
Distance de transmission	100 m (300 pieds) sans obstructions
Mise à jour des données	Environ toutes les 10 minutes
Période d'enregistrement	Environ 20 minutes
Alimentation	Via PC par câble USB



CAPTEUR DE TEMPERATURE EXTERIEUR

Dimensions (L x l x H)	62 x 20 x 90 mm (2,4 x 0,8 x 3,5 pouces)
Poids	50 g (1,76 onces) sans piles
Plage de mesure de la température	-20°C à 60°C (-4°F à 140 °F)
Résolution de la température	0,1°C (0,2 °F)
Fréquence du signal	433 MHz
Distance de transmission	100 m (300 pieds) sans obstructions
Période de transmission	Environ toutes les 60 secondes
Nombre de canaux	3
Alimentation	2 piles UM-4 (AAA) 1,5V

HORLOGE / CALENDRIER

Affichage de l'horloge	HH:MM
Format de l'heure	12 h AM/PM ou 24 h
Calendrier	JJ/MM ou MM/JJ

PRECAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité.

- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux, rideaux etc.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un tissu doux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont



équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande bande du compartiment des piles avant la première utilisation.

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis.

REMARQUE Caractéristiques et accessoires ne seront pas valables pour tous les pays. Pour plus d'information, contacter le détaillant le plus proche.

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site:

www.oregonscientific.fr.

Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement sur le site:

www2.oregonscientific.com/service/support.asp

OU

par téléphone au: 1-800-853-8883


Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente Oregon Scientific déclare que l'appareil Prévisions Météo Mondiales 5 jours 1 (Modèles: I300) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.



PAYS CONCERNES RTT&E

Tous les pays Européens, la Suisse 
et la Norvège 