



DE

Funkwetterstation mit Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitsanzeige und Funkuhr Modell: BAR688HG

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

| | |
|--|---|
| Inhalt | 1 |
| Einleitung | 2 |
| Uhr - Übersicht | 2 |
| Vorderansicht | 2 |
| Rückansicht | 2 |
| Lcd-Anzeige | 3 |
| Externe Funksendeeinheit (THGN122N)..... | 4 |
| Erste Schritte | 4 |
| Batterien..... | 4 |
| Externe Funksendeeinheit | 4 |
| Datenübertragung der Funksendeeinheit..... | 6 |
| Funkuhr | 6 |
| Zeitsignalempfang | 6 |
| Empfangssignal | 6 |

| | |
|---|----|
| Die Uhr einstellen | 7 |
| Alarm | 7 |
| Barometer | 7 |
| Höhenlage einstellen | 8 |
| Wettersvorhersage | 8 |
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | 8 |
| Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Luftdruckentwicklung | 8 |
| Frostwarnung | 9 |
| Min / Max Alarm für Temperatur / Luftfeuchtigkeit | 9 |
| Hitzeindex | 9 |
| Komfortzone | 10 |
| Mondphase | 10 |
| Reset | 10 |
| Vorsichtsmassnahmen | 10 |
| Technische Daten | 11 |
| Über Oregon Scientific | 11 |
| EU-Konformitätserklärung | 12 |


EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die Funkwetterstation mit Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitsanzeige und Funkuhr (BAR688HG) von Oregon Scientific™ entschieden haben. Diese Uhr wird mit einer externen Funksendeeinheit (THGN122N) ausgeliefert und kann insgesamt bis zu 3 Funksendeeinheiten unterstützen (zusätzliche Funksendeeinheiten sind gesondert erhältlich).

HINWEIS Halten Sie bitte diese Anleitung bereit, wenn Sie Ihr neues Produkt verwenden. Sie enthält praktische Schritt-für-Schritt-Anweisungen sowie technische Daten und für Sie wichtige Warnhinweise.


UHR - ÜBERSICHT

VORDERANSICHT



1. SNOOZE (SCHLUMMERFUNKTION)
2. Wettervorhersage-Bereich
3. Außentemperatur-Bereich
4. Innentemperatur-Bereich
5. Uhr- / Alarmbereich

RÜCKANSICHT



1. **TEMP / HUMIDITY HI / LO** : Einstellungen ändern oder Alarm für hohe oder niedrige Temperatur / Luftfeuchtigkeit für Kanal 1 aktivieren / deaktivieren
2. **▲ / ▼** : Einstellung erhöhen / verringern; Zeitsignalempfang aktivieren / deaktivieren
3. **CHANNEL**: Anzeige auf externe Funksendeeinheit wechseln




DE

4. **HEAT INDEX:** Hitzeindex anzeigen
5. **MODE:** Einstellungen / Anzeige ändern
6. **ALARM:** Alarmstatus anzeigen; Alarm einstellen
7. Batteriefach
8. **MEM:** Aktuelle, maximale und minimale Temperatur / Luftfeuchtigkeit anzeigen
9. **PRESSURE:** Maßeinheit für Luftdruck auswählen; Höhenlage einstellen
10. °C / °F: Temperatureinheit auswählen
11. **RESET:** Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen
12. **EU- / UK-Schalter**


LCD-ANZEIGE

Wettervorhersage-Bereich:




1. Luftdrucktrend
2. Wettervorhersage
3. Komfortzone
4. Symbol für Luftdruck
5. Symbol für Höhenlage
6. Maßeinheit für Luftdruck / Höhenlage
7. Symbol für UV-Index

Außentemperatur-Bereich:




1. Symbol für Hitzeindex
2. Min/ Max Temperaturalarm
3. Funksendeeinheit-Empfangssymbol
4. Batteriestand für Funksendeeinheit schwach
5. Symbol für max. / min. Wert
6. Temperaturanzeige
7. Frostwarnung ist aktiv
8. Min/ Max Luftfeuchtigkeitsalarm
9. Temperaturtrend
10. Luftfeuchtigkeitstrend
11. Luftfeuchtigkeitsanzeige


Innentemperatur-Bereich:



1. Symbol für Innensensor
2. Symbol für max. / min. Wert
3. Temperaturanzeige
4. Temperaturtrend
5. Luftfeuchtigkeitstrend
6. Luftfeuchtigkeitsanzeige

Uhr- / Alarmbereich:


1. Alarm eingestellt
2. AM- / PM-Symbol
3. Zeitsignalempfang
4. Symbol für schwache Batterie
5. Uhrzeit
6. Symbol für Alarmmodus
7. Mondphase

EXTERNE FUNKSENDEEINHEIT (THGN122N)

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. LED-Statusindikator: Blinkt bei Datenübertragung rot | <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnung für Wandmontage 2. RESET-Öffnung 3. CHANNEL-Schalter 4. Batteriefach |
|---|--|

**ERSTE SCHRITTE****BATTERIEN**

Legen Sie die Batterien vor der ersten Verwendung ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polarität (+ und -). Nach jedem Batteriewechsel auf **RESET** drücken.



 gibt an, dass die Ladung der Batterien in der Basiseinheit niedrig ist.

HINWEIS Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Alkaline-Batterien für längere Betriebsdauer und Lithium-Batterien für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verwenden.

EXTERNE FUNKSENDEEINHEIT


Die Funksendeeinheit empfängt etwa alle 40 Sekunden Temperaturmesswerte und sendet diese an die Basiseinheit. Die Basiseinheit kann Daten von bis zu 3 Funksendeeinheiten empfangen.

So stellen Sie die Funksendeeinheit ein:


1. Entfernen Sie die Schrauben der Batteriefachabdeckung.



- Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polarität (+ / -).



- Wählen Sie einen Kanal aus. Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Funksendeeinheit einen eigenen Kanal verwenden.
- Stellen Sie die Funksendeeinheit in der Nähe der Basiseinheit auf. Drücken Sie an der Funksendeeinheit auf **RESET**.
- Drücken Sie auf der Basiseinheit gleichzeitig auf **CHANNEL** und **MEM**, um die Signalübertragung zwischen Funksendeeinheit und Basiseinheit einzuleiten.
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung und befestigen Sie die Schrauben.
- Platzieren Sie die Funksendeeinheit mit dem Tischaufsteller oder der Wandhalterung an der gewünschten Stelle.



Für optimale Ergebnisse:

- Platzieren Sie die Funksendeeinheit so, dass sie vor direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit.
- Platzieren Sie die Funksendeeinheit nicht weiter als 30 Meter von der Basiseinheit (im Haus) entfernt.
- Positionieren Sie die Funksendeeinheit so, dass sie auf die Basiseinheit (im Haus) ausgerichtet ist, und vermeiden Sie Hindernisse, wie Türen, Wände und Möbel.
- Platzieren Sie die Funksendeeinheit an einen Standort mit freier Sicht auf den Himmel und stellen sie nicht in die Nähe von metallischen Gegenständen oder elektronischen Geräten.
- Positionieren Sie die Funksendeeinheit während der kalten Wintermonate in der Nähe der Basiseinheit, da Temperaturen unter dem Gefrierpunkt die Batterieleistung und die Signalübertragung beeinträchtigen können.

Die Übertragungreichweite kann von mehreren Faktoren abhängen. Sie müssen eventuell mehrere Standorte testen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.


Handelsübliche Alkaline-Batterien enthalten beträchtliche Mengen Wasser. Daher können diese bei niedrigen Temperaturen ab etwa -12°C (10°F) einfrieren. Die Temperaturgrenze von Lithium-Einwegbatterien ist weitaus niedriger und weist einen geschätzten Frostbereich von unter -30°C (-22°F) auf.

Die Übertragungreichweite von Funksignalen kann von verschiedenen Faktoren, wie extrem niedrige Temperaturen, beeinflusst werden. Extreme Kälte kann die effektive Übertragungreichweite zwischen

Funksendeeinheit und Basisstation vorübergehend verringern. Sollten Funktionsstörungen am Gerät aufgrund niedriger Temperaturen auftreten, so wird das Gerät wieder ordnungsgemäß funktionieren, sobald sich die Temperaturwerte wieder innerhalb des normalen Bereichs befinden (d.h. niedrige Temperaturen können keine dauerhaften Schäden an Ihrem Gerät verursachen).

DATENÜBERTRAGUNG DER FUNKSENDEEINHEIT

Das Empfangssymbol Außentemperaturbereich zeigt den Status an.

| SYMBOL | BESCHREIBUNG |
|--|---|
|  | Basiseinheit sucht Funksendeeinheit(en) |
|  | Ein Kanal wurde gefunden und das Funksendeeinheitssignal wird empfangen |
|  und "---" (Außentemperatur-Bereich) | Es konnte keine Funksendeeinheit gefunden werden. Suchen Sie eine Funksendeeinheit oder überprüfen Sie die Batterien. |

So suchen Sie eine Funksendeeinheit:

Drücken Sie 2 Sekunden lang gleichzeitig auf **MEM** und **CHANNEL**.

HINWEIS Wenn die Funksendeeinheit weiterhin nicht gefunden wird, überprüfen Sie die Batterien, etwaige Hindernisse sowie den Standort der externen Einheit.

FUNKUHR

ZEITSIGNALEMPFANG

Dieses Produkt synchronisiert automatisch Datum und Zeit, sobald es sich im Empfangsbereich der folgenden Funksignale befindet :

- DCF-77 wird in Frankfurt, Deutschland, für Mitteleuropa erzeugt.
- MSF-60 wird in Rugby, England, erzeugt.

Die Uhr empfängt die Funksignale jedesmal, wenn sie sich im Umkreis von 1500 km (932 Meilen) eines Signals befindet.

HINWEIS Schieben Sie den **EU-/UK**-Schalter auf die Ihrem Standort entsprechende Stellung. Wiederholen Sie den Vorgang jedesmal, wenn Sie das Gerät zurücksetzen.

HINWEIS Der erstmalige Empfang dauert 2-10 Minuten, wenn die erste Einrichtung erfolgt oder **RESET** gedrückt wird. Nach Beendigung hört das Empfangssymbol auf zu blinken. Wenn das Signal schwach ist, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis ein gültiges Signal empfangen wird.

EMPFANGSSIGNAL

Anzeige für Zeitsignalempfang:

| STARKES SIGNAL | SCHWACHES SIGNAL | KEIN SIGNAL |
|---|---|---|
|  |  |  |



DE

So aktivieren und veranlassen Sie eine Signalsuche:

Halten Sie ▲ 2 Sekunden lang gedrückt.

So deaktivieren Sie den Signalempfang:

Halten Sie ▼ 2 Sekunden lang gedrückt.

DIE UHR EINSTELLEN

Wenn der Zeitsignalempfang aktiviert ist und ein Signal empfangen wird, muss die Uhr nicht manuell eingestellt werden.

1. Halten Sie **MODE** 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Einstellungen zu ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MODE**.
4. Die Reihenfolge der Einstellungen lautet: Zeitzonenausgleich, Stunde, Minute, Jahr, Monat, Tag und Sprache.

HINWEIS Der Zeitzonenausgleich kann dazu verwendet werden, um die Uhr auf bis zu + / - 9 Stunden von der empfangenen Signalzeit einzustellen. Wenn Sie den Zeitsignalempfang deaktiviert haben (d.h. die Uhr manuell einstellen), dürfen Sie keinen Wert für den Zeitzonenausgleich eingeben.

HINWEIS Die Sprachoptionen sind Englisch (E), Deutsch (D), Französisch (F), Italienisch (I) und Spanisch (S).

Drücken Sie auf **MODE**, um zwischen den Anzeigemodi Uhrzeit mit Sekunden und Uhrzeit mit Wochentag zu wählen.

ALARM

So stellen Sie den Alarm ein:

1. Halten Sie **ALARM** 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie auf ▲ / ▼, um die Stunde / Minute einzustellen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **ALARM**. 🐾 gibt an, dass der Alarm aktiviert ist (ON).

So schalten Sie den Alarm ein / aus (ON / OFF):

1. Drücken Sie auf **ALARM**, um die Alarmzeit anzuzeigen.
2. Drücken Sie erneut auf **ALARM**, um den Alarm ein- oder auszuschalten.

So schalten Sie den Alarm stumm:

- Drücken Sie auf **SNOOZE**, um den Alarm 8 Minuten lang stummzuschalten.

ODER

- Drücken Sie eine beliebige Taste, mit Ausnahme von **SNOOZE**, um den Alarm auszuschalten und ihn nach 24 Stunden neuerlich zu aktivieren.

BAROMETER

Die Barometer-Messwerte der letzten 24 Stunden werden in der Basiseinheit gespeichert, um so eine Wettervorhersage zu erstellen.

So wählen Sie die Maßeinheit des Barometers aus:

Drücken Sie auf **PRESSURE**, um zwischen mb und inHg zu wählen.

HÖHENLAGE EINSTELLEN

Um sicherzustellen, dass die barometrischen Messwerte verlässlich sind, müssen Sie die Höhenlage einstellen, um die tatsächliche Distanz Ihres Standortes von der Meereshöhe wiederzugeben.

1. Halten Sie **PRESSURE** 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Verwenden Sie ▲ und ▼, um die Höhe in Schritten von 10 m (von 100 m bis 2500 m) einzustellen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **PRESSURE**.

WETTERVORHERSAGE

Dieses Produkt erstellt eine Wettervorhersage der letzten 12 bis 24 Stunden innerhalb eines Radius von 30 - 50 km auf der Basis der Messungen des Luftdrucks.

| SYMBOL | BESCHREIBUNG |
|---|-------------------|
|  | Sonnig |
|  | Teilweise bewölkt |
|  | Bewölkt |
|  | Regnerisch |

TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT

So wechseln Sie die Temperatureinheit:

Drücken Sie auf °C / °F.



So rufen Sie die Temperatur-Messwerte der externen Funksendeeinheiten ab:

Drücken Sie auf **CHANNEL**.

So führen Sie eine rotierende automatische Abfrage (Auto-Scan) aller Funksendeeinheiten durch:

Halten Sie **CHANNEL** 2 Sekunden lang gedrückt. Die Daten jeder Funksendeeinheit werden 3 Sekunden lang eingeblendet.

So beenden Sie die automatische Abfrage:

Drücken Sie auf **CHANNEL** oder **MEM**.

So wechseln Sie zwischen den aktuellen, minimalen und maximalen, gespeicherten Daten für die gewählten Funksendeeinheit:

Drücken Sie wiederholt auf **MEM**.

So löschen Sie die Daten:

Halten Sie **MEM** 2 Sekunden lang gedrückt.

TEMPERATUR-, LUFTFEUCHTIGKEITS- UND LUFTDRUCKENTWICKLUNG

Die Symbole der Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Luftdrucktrends basieren auf den letzten Messwerten.

| STEIGEND | KONSTANT | FALLEND |
|---|--|---|
|  |  |  |



DE

FROSTWARNUNG

Wenn die Funksendeinheit für Kanal 1 auf 3°C bis -2°C (37°F bis 28°F) abfällt, leuchtet das Symbol ❄️ auf, um Sie zu warnen, dass die Temperatur den Gefrierpunkt erreicht.

HINWEIS Die Warnung wird automatisch beendet, wenn sich die Temperatur wieder außerhalb des Messbereichs des Frostwarners befindet.

ALARM FÜR HOHE / NIEDRIGE TEMPERATUR / LUFTFEUCHTIGKEIT

Der Alarm für Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann so eingestellt werden, dass ein Warnsignal ertönt, wenn die auf Kanal 1 eingestellte Funksendeinheit einen Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitswert Ihrer Wahl über- oder unterschreitet.

So schalten Sie den Alarm ein / aus (ON / OFF):

1. Halten Sie **TEMP / HUMIDITY HI / LO** gedrückt.
2. Verwenden Sie **▲** und **▼**, um den Alarm für hohe / niedrige Temperatur / Luftfeuchtigkeit auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf **TEMP / HUMIDITY HI / LO**.
3. Drücken Sie auf **▲ / ▼**, um den Alarm ein- oder auszuschalten (**ON / OFF**), und drücken Sie zur Bestätigung auf **TEMP / HUMIDITY HI / LO**.
4. Wenn der Alarm aktiviert wurde, verwenden Sie **▲** und **▼**, um die Temperatur / Luftfeuchtigkeit auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf **TEMP / HUMIDITY HI / LO**.

So schalten Sie den hohen / niedrigen Alarm (HI / LO) stumm:

Drücken Sie eine beliebige Taste. Der Alarm wird automatisch zurückgesetzt und ertönt erneut, wenn die hohe / niedrige Temperatur wieder registriert wird.

HITZEINDEX

Der Hitzeindex kombiniert Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten, um die aktuell gefühlte Temperatur darzustellen.

| WARNUNG | HITZEINDEX | BEDEUTUNG |
|------------------|-----------------------------------|---|
| Extreme Gefahr | 54,5 °C / (130 °F) | Großes Risiko für Austrocknung / Hitzschlag |
| Gefahr | 40,5 – 54 °C (105 °F – 129 °F) | Hohe Wahrscheinlichkeit für hitzebedingte Erschöpfung |
| Extreme Vorsicht | 32,2 – 40 °C (90 – 104 °F) | Möglichkeit der hitzebedingten Austrocknung |
| Vorsicht | 26,6 – 31,7 °C (80 – 89 °F) | Möglichkeit der hitzebedingten Erschöpfung |

- Um den Hitzeindex anzuzeigen, drücken Sie auf **HEAT INDEX**.
- Um zwischen den aktuellen / maximalen / minimalen Messwerten zu wechseln, drücken Sie auf **HEAT INDEX**, sodann auf **CHANNEL**, um Kanal 1 - 3 oder im Haus auszuwählen, und anschließend auf **MEM**.
- Um zwischen der Anzeige für Temperatur / Luftfeuchtigkeit und Hitzeindex zu wechseln, halten Sie **HEAT INDEX** 2 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie erneut auf **HEAT INDEX**, um diese Funktion zu beenden.

HINWEIS Wenn sich der Hitzeindex unter 26 ° / C80 °F befindet oder der gewünschte Kanal nicht funktioniert, zeigt der Hitzeindex NA an.

KOMFORTZONE

Die Komfortzone beurteilt das Klima, basierend auf den aktuellen Messungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

| SYMBOL | TEMPERATUR | LUFTFEUCHTIGKEIT |
|---|----------------------------|------------------|
|  | beliebig | > 70 % |
|  | 20 – 25 °C (68 – 77 °F) | 40 – 70% |
|  | beliebig | < 40 % |

MONDPHASE

- Wenn der Kalender eingestellt ist, drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Mondphase für den nächsten / vorhergehenden Tag abzurufen.
- Halten Sie ▲ oder ▼ gedrückt, um die einzelnen Jahre abzufragen (2001 bis 2099).

| | |
|---|--|
|  | Neumond |
|  | Zunehmende Sichel |
|  | Erstes Viertel (Zunehmender Halbmond) |
|  | Zunehmender ¾-Mond |
|  | Vollmond |
|  | Abnehmender ¾-Mond |
|  | Letztes Viertel (Abnehmender Halbmond) |
|  | Abnehmende Sichel |

RESET

Drücken Sie auf **RESET**, um das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Gerät wurde entworfen, um Ihnen jahrelang Freude zu bereiten, wenn Sie es sorgfältig handhaben. Hier sind einige Vorsichtsmaßnahmen:

- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus, und halten Sie es von übermäßigem Staub, Hitze oder Feuchtigkeit fern, da dies zu Funktionsstörungen, einer kürzeren elektronischen Lebensdauer, beschädigten Batterien und verformten Einzelteilen führen kann.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernden oder ätzenden Mitteln. Diese können die Kunststoffteile zerkratzen und die elektronische Schaltung zerstören.
- Machen Sie sich nicht an den internen Komponenten des Geräts zu schaffen. Dies kann zu einem Verlust der Garantie führen und eine unnötige Beschädigung des Geräts verursachen. Das Gerät enthält keine durch den Benutzer wartbare Teile.
- Verwenden Sie nur neue Batterien, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam, da alte Batterien auslaufen können.
- Aufgrund der Druckbeschränkungen können sich die



DE

in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen vom Original unterscheiden.

- Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht im allgemeinen Hausmüll, sondern ausschließlich in den dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne Benachrichtigung geändert werden.

TECHNISCHE DATEN

| TYP | BESCHREIBUNG |
|----------------------------|--|
| BASISEINHEIT | |
| L x B x H | 117 x 80 x 171 mm |
| Gewicht | 241 g ohne Batterie |
| Temperatureinheit | °C / °F |
| Temperaturbereich | -5° C bis 50 °C (23 °F bis 122 °F) |
| Auflösung | 0,1 °C (0,2 °F) |
| Funkuhrfrequenz | DCF-77 (EU) / MSF-60 (UK) |
| Synchronisierung | Autom. oder deaktiviert |
| Signalfrequenz | 433 MHz |
| Uhr | Autom. oder manuell (deaktiviert) |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 25% - 95 % |
| Luftfeuchtigkeitsauflösung | 1% |
| Speicher | Min. / Max. relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur |
| Alarmdauer | 2 Min. |
| Snooze | 8 Min. |
| Uhranzeige | HH:MM:SS HH:MM:Wochentag |

| | |
|---------------------|---|
| Stundenformat | 12- / 24-Stundenformat |
| Kalender | MM / TT ODER TT / MM |
| | Auswählbare Sprachen: E, D, F, I UND S |
| Stromversorgung | 3 Batterien des Typs UM-3(AA) 1,5V |
| EXTERNE EINHEIT | |
| L x B x H | 92 x 60 x 20 mm |
| Gewicht | 62 g |
| Übertragungsbereich | 30 m (ohne Hindernisse) |
| Temperaturbereich | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F) |
| Stromversorgung | 2 Batterien des Typs UM-4(AAA) 1,5V |

HINWEIS Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Alkaline-Batterien für längere Betriebsdauer und Lithium-Batterien für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verwenden.

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website (www.oregonscientific.de) und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte wie zum Beispiel Wetterstationen, Projektions-Funkuhren, Produkte für Gesundheit und Fitness, Digitalkameras, MP3-Player, DECT-/Konferenztelefone und elektronische Lernprodukte für Kinder. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können.

Wir hoffen, dass Sie alle wichtigen Informationen auf unserer Website finden. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: www2.oregonscientific.com



DE

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass die Funkwetterstation (BAR688HG) mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.



KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN

Alle Länder der EU, Schweiz (CH)
und Norwegen (N)