



# Funkwetterstation mit großer Anzeige

## Modell: BAR283

### Bedienungshandbuch

#### INHALT

<b>Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>Produktübersicht</b> .....	<b>2</b>
Vorderansicht .....	2
Rückansicht.....	2
LCD-Anzeige .....	2
Funksendeeinheit (RTHR328N)-Vorderansicht.....	3
Funksendeeinheit (RTHR328N)-Rückansicht .....	3
Runksendeeinheit (RTHR328N)-LCD-Anzeige .....	3
<b>Vorbereitung zum Einsatz</b> .....	<b>3</b>
Batterien .....	3
<b>Funksendeeinheit (RTHR328N)</b> .....	<b>3</b>
Einrichtung der Funksendeeinheit.....	4
Sensordatenübertragung .....	4
Funksendeeinheitskanal auswählen .....	4
Suche nach einer Funksendeeinheit.....	5
<b>Uhr und Kalender</b> .....	<b>5</b>
Funkuhr .....	5
Funkuhr ein- und ausschalten .....	5
Uhr einstellen .....	5
Zeitanzeige umschalten .....	6
Stundenschlag .....	6
<b>Weckalarm</b> .....	<b>6</b>
Weckalarm-Einstellungen anzeigen.....	6
Weckalarm einstellen .....	6
Weckalarm aktivieren.....	6
Weckalarm abstellen .....	6
<b>Wettervorhersage</b> .....	<b>6</b>
Wettervorhersagesymbole .....	7
<b>Temperatur</b> .....	<b>7</b>
Maximal-und Minimalaufzeichnungen.....	7
Temperatureinheit auswählen .....	7
<b>Hintergrundbeleuchtung</b> .....	<b>7</b>
<b>System-Rückstellung</b> .....	<b>7</b>
<b>Sicherheit und Pflege</b> .....	<b>7</b>
<b>Warnungen</b> .....	<b>7</b>
<b>Fehlersuche und Abhilfe</b> .....	<b>8</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>8</b>
<b>Über Oregon Scientific</b> .....	<b>8</b>
<b>EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b> .....	<b>8</b>

#### EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die Funkwetterstation (BAR283) von Oregon Scientific™ entschieden haben. Dieses leistungsfähige Gerät vereint eine präzise Zeitangabe, eine Wettervorhersage und die Überwachung der Innen- und Außentemperatur in einem Instrument, das Sie bequem in Ihrem Haus benutzen können.

In dieser Box befinden sich:

- Basiseinheit (BAR283)
- Funksendeeinheit (RTHR328N)
- Basiseinheit-Batterien, 4 x 1,5 V Mignon (AA, LR6)
- Funksendeeinheit-Batterien, 2 x 1,5 V Mignon (AA, LR6)

**HINWEIS** Auch die Funksendeeinheiten THGR328N (5-Kanal) und THR228N (3-Kanal) sind mit dieser Wetterstation kompatibel. Wenn Sie die Funksendeeinheit THGR328N kaufen, wird die Luftfeuchtigkeitsmessung an der BAR283 nicht angezeigt. Zusätzliche Funksendeeinheiten werden separat verkauft. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren lokalen Händler.

Halten Sie dieses Handbuch bereit, wenn Sie Ihr neues Gerät benutzen. Es enthält praktische schrittweise Anleitungen, sowie technische Daten und Warnhinweise, die Sie wissen sollten.


# PRODUKTÜBERSICHT

## VORDERANSICHT




- CHANNEL:** Anzeigeumschaltung der Funksendeinheiten
- MEMORY:** Anzeige der aktuellen, maximalen und minimalen Temperaturmessungen.
- MODE / LIGHT:** Änderung der Einstellungen / Anzeige; Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung
- LCD-Anzeige
- ALARM:** Weckalarmstatus anzeigen; Weckalarm einstellen
- UP / DOWN:** Erhöhung / Senkung der Einstellungen; Aktivierung / Deaktivierung der Funkuhr.

## RÜCKANSICHT



- Wandmontageöse
- Tischständer
- Batteriefach: Benötigt 4 x 1,5 V Mignon-Batterien (AA, LR6)
- RESET-Loch
- °C / °F-Taste
- Belüftungsschlitze


## LCD-ANZEIGE



- Uhr / Weckalarm / Kalender-Anzeigefeld:** Funkuhr; Weckalarm; Kalender

- Innentemperaturen-Anzeigefeld:** Maximum, Minimum und gegenwärtige Messungen
- Wettervorhersagen-Anzeigefeld:** Animierte Wettervorhersage
- Außentemperaturen-Anzeigefeld:** Maximum, Minimum und gegenwärtige Messungen; Funkeinheiten Kanalnummer

## Uhr / Weckalarm / Kalender-Anzeigefeld



- Zeitzone-Stundenversatz
- Zeit / Datum / Kalender
- Kanalnummer (1-5)
- Funkuhrempfang
- Hintergrundbeleuchtung ist deaktiviert (bei schwacher Batterie)
- Weckalarmeinstellungsanzeige
- Weckalarm ist aktiviert
- Symbol für schwache Basiseinheit-Batterie
- Stundenschlagsymbol

## Innentemperaturen-Anzeigefeld




- Innentemperatur- °C / °F
- Innenraumsymbol
- MAX / MIN-Temperatur

## Außentemperaturen-Anzeigefeld




- Außentemperatur- °C / °F
- Kanalnummer (1-5) / Empfangsstatus
- Anzeige für schwache Funksendeinheits-Batterie
- MAX / MIN-Temperatur

## FUNKSENDEEINHEIT (RTHR328N) - VORDERANSICHT




1. LCD-Anzeige
2. LED-Statusanzeige
3. Belüftungsschlitze

## FUNKSENDEEINHEIT (RTHR328N) - RÜCKANSICHT



1. Wandmontageöse
2. CHANNEL-Umschalter (1-5)
3. RESET
4. °C / °F
5. SEARCH
6. EU / UK Radiosignalformat-Umschalter
7. Batteriefach
8. Ausklappbarer Tischständer

## FUNKSENDEEINHEIT (RTHR328N) - LCD-ANZEIGE



1. Empfang
2. Kanalnummer (1-5)
3. Anzeige bei schwacher Batterie
4. Zeit
5. Temperatureinheit-°C oder °F
6. Temperaturanzeige

## VORBEREITUNG ZUM EINSATZ

### BATTERIEN


Batterien sind im Lieferumfang dieses Produktes enthalten:

- Basiseinheit: 4 x 1,5 V Mignon (AA, LR6)
- Funksendeinheit: 2 x 1,5 V Mignon (AA, LR6)

Legen Sie die Batterien vor der ersten Benutzung ein und beachten Sie dabei die im Batteriefach abgebildeten Polaritäten. Installieren Sie für optimale Ergebnisse die Batterien zuerst in der Funksendeinheit und dann in der Basiseinheit. Drücken Sie nach jedem Batteriewechsel auf **RESET**.

**HINWEIS** zum Schutz unserer Umwelt / Batterieentsorgung: Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Installation der Basiseinheits-Batterien:



**HINWEIS** Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Akkus.

zeigt an, wenn die Batterien schwach sind.

EINHEIT	POSITION
Basiseinheit	Uhr / Weckalarm / Kalender-Anzeigefeld
Funksendeinheit	Außentemperaturen-Anzeigefeld

**HINWEIS** Um eine längere Lebensdauer zu erzielen, wird für dieses Gerät die Verwendung von Alkaline-Batterien empfohlen.

## FUNKSENDEEINHEIT (RTHR328N)


Dieses Gerät wird mit der Funksendeinheit RTHR328N geliefert. Die Basiseinheit kann Daten von bis zu 5 Funksendeinheiten erfassen.

Auch die Funksendeinheiten THGR328N und THR228N sind mit dieser Wetterstation kompatibel. (Zusätzliche Funksendeinheiten werden separat verkauft. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren lokalen Händler.)

Die Funksendeinheit RTHR328N erfasst Temperaturmessungen und empfängt die Signale von Normalzeitorganisationen für die Funkuhr.


## EINRICHTUNG DER FUNKSENDEEINHEIT

- Öffnen Sie das Batteriefach mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Legen Sie dann die Batterien ein und beachten Sie dabei die im Batteriefach abgebildeten (+ und -) Polaritäten.



- Stellen Sie den Kanal ein, indem Sie die **CHANNEL**-Taste auf die erforderliche Nummer stellen. Wenn Sie mehr als eine Funksendeinheit einsetzen, wählen Sie für jede Funksendeinheit einen anderen Kanal aus.
- Schieben Sie den **EU / UK**-Schalter auf die passende Einstellung für Ihren Standort.
- Drücken Sie **RESET**.
- Platzieren Sie die Funksendeinheit in die Nähe der Basiseinheit.
- Drücken Sie **SEARCH**, um manuell die Signalübertragung zwischen der Funksendeinheit und der Basiseinheit einzuleiten. Das Empfangssymbol an der Basiseinheit blinkt etwa 3 Minuten während nach der Funksendeinheit gesucht wird. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Sensordatenübertragung".)
- Drücken Sie die °C / °F-Taste entsprechend der von Ihnen gewünschten Einstellung.
- Schließen Sie das Batteriefach der Funksendeinheit.
- Befestigen Sie die Funksendeinheit an der gewünschten Stelle mit der Wandbefestigungsöse oder verwenden Sie den Tischständer

Ausklappen des Tischständers:



Für optimale Ergebnisse:

- Legen Sie die Batterien ein und wählen Sie die Temperatureinheit, den Kanal und das

FunksignalfORMAT aus, bevor Sie die Funksendeinheit montieren.

- Platzieren Sie die Funksendeinheit entfernt von direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit.
- Platzieren Sie die Funksendeinheit nicht weiter als 30 Meter (100 Fuß) von der Basiseinheit im Haus entfernt.
- Positionieren Sie die Funksendeinheit so, dass sie auf die Basiseinheit im Haus ausgerichtet ist, und vermeiden Sie, wenn möglich, Hindernisse wie Türen, Wände und Möbel.
- Platzieren Sie die Funksendeinheit entfernt von metallischen und elektronischen Objekten an einen Standort mit freier Sicht auf den Himmel.
- Positionieren Sie die Funksendeinheit während der kalten Wintermonate in die Nähe der Basiseinheit, da Temperaturen unter der Frostgrenze die Batterieleistung und dadurch die Signalübertragung beeinträchtigen können.

**HINWEIS** Der Übertragungsbereich kann unterschiedlich sein und hängt vom Empfangsbereich der Basiseinheit ab.

Möglicherweise müssen Sie verschiedene Standorte testen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

## SENSORDATENÜBERTRAGUNG

60 Sekunden übertragen. Das Empfangssymbol im Außentemperatur - Anzeigefeld zeigt den Übertragungszustand an.

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Die Basiseinheit sucht nach Funksendeinheiten.
	Mindestens 1 Kanal wurde gefunden.
	Funksendeinheit 1 sendet Daten. (Die Ziffer zeigt an, welche Funksendeinheit ausgewählt ist.)
--- Anzeige im Temperatur-Anzeigefeld	Die ausgewählte Funksendeinheit kann nicht gefunden werden. Suchen Sie nach der Funksendeinheit oder prüfen Sie die Batterien.

## FUNKSENDEEINHEITSKANAL AUSWÄHLEN

Drücken Sie auf der Basiseinheit auf **CHANNEL**, um zwischen den Funksendeinheiten 1-5 umzuschalten.



Das Haussymbol zeigt die ausgewählte Funksendeinheit an.

Um den automatischen Scan zu starten, halten Sie 2 Sekunden lang **CHANNEL** gedrückt. Jede Sensorinformation wird 3 Sekunden angezeigt.

Um den automatischen Scan zu beenden, drücken Sie **CHANNEL** oder **MEMORY**.

### SUCHE NACH EINER FUNKSENDEEINHEIT

Um nach einer Temperatur-Funksendeeinheit zu suchen, halten Sie 2 Sekunden lang **CHANNEL** und **MEMORY** gleichzeitig gedrückt.

**HINWEIS** Wenn die Funksendeeinheit nicht gefunden wird, überprüfen Sie die Batterien.

### UHR UND KALENDER



Dieses Gerät stellt die Zeit und das Datum basierend auf den funkgesteuerten Signalen von der Funksendeeinheit RTHR328N oder entsprechend den manuellen Eingaben ein.

### FUNKUHR





Die Zeit und das Datum werden automatisch entsprechend den per Funk übertragenen Zeitsignalen der öffentlichen Normalzeit - Organisationen in Frankfurt/M und Rugby (England) aktualisiert, außer Sie deaktivieren diese Funktion. Die Signale werden von der Funksendeeinheit (RTHR328N) empfangen, wenn diese sich innerhalb eines 1500 km Radius (932 Meilen) vom Sender befindet.

Der anfängliche Empfang benötigt 2-10 Minuten und wird bei der ersten Einrichtung des Gerätes eingeleitet und wann immer Sie RESET drücken. Nachdem der Empfang abgeschlossen ist, blinkt das Empfangssymbol nicht mehr.

Das Empfangssymbol  im Uhranzeigefeld zeigt 2 Faktoren an:

- Verbindung zwischen der Empfangs- und der Funksendeeinheit, die die Funksignale (  ) erfasst
- Funksignalempfang (  )

Bedeutung der Symbole:

SYMBOL	BEDEUTUNG
	Die Einheit steht mit der Funksendeeinheit in Verbindung und die Zeit ist synchronisiert.
	Die Einheit steht mit der Funksendeeinheit in Verbindung, aber die Zeit wurde nicht synchronisiert.
	Die Einheit hat die Verbindung mit der Funksendeeinheit verloren, aber die Zeit ist synchronisiert.
	Die Einheit hat die Verbindung mit der Funksendeeinheit verloren und die Zeit ist nicht synchronisiert.





Die Einheit kann die Funksendeeinheit nicht erreichen.

DE

**HINWEIS** Um manuell eine Suche nach dem Funkuhrempfang einzuleiten, halten Sie **SEARCH** an der Funksendeeinheit (RTHR328N) gedrückt.

### FUNKUHR EIN- UND AUSSCHALTEN


Wenn Sie die Uhr manuell einstellen wollen, müssen Sie zuerst die Funkuhr-Funktion deaktivieren. Überprüfen Sie zunächst, dass Sie sich nicht im Einstellmodus befinden und halten Sie dann 2 Sekunden lang die Taste **DOWN** an der Basiseinheit gedrückt. Zur Aktivierung halten Sie 2 Sekunden lang **UP** gedrückt.

- Wenn die Funkuhr aktiviert ist, erscheint dieses Symbol  auf der Anzeige.
- Wenn die Funkuhr deaktiviert ist, erscheint das Symbol  NICHT.

### UHR EINSTELLEN

Sie müssen diese Einstellung nur durchführen, wenn Sie die Funkuhrenfunktion deaktiviert haben, oder wenn Sie zu weit von einem Funksignal entfernt sind.

1. Halten Sie 2 Sekunden lang **MODE / LIGHT** gedrückt, um den Einstellmodus zu starten.



2. Die Einstellung zeigt durch Blinken an, dass sie geändert werden kann.
3. Drücken Sie **UP** oder **DOWN**, um die Einstellungen zu ändern.
4. Drücken Sie **MODE / LIGHT** zur Bestätigung der Einstellung und zur Weiterschaltung zur nächsten Die Reihenfolge der Einstellungen ist: Zeitzonen-Stundenversatz (+ / - 23 Std.), 12- / 24-Stundenformat, Stunde, Minute, Jahr, Datum- / Monatsformat, Monat, Datum, Anzeigesprache und Stundenschlag (EIN / AUS).


Sie können eine aus den 5 folgenden Sprachen auswählen:

SYMBOL	SPRACHE
€	English
0	Deutsch
F	Französisch
I	Italienisch
§	Spanisch

## ZEITANZEIGE UMSCHALTEN

Drücken Sie **MODE / LIGHT**, um zwischen folgenden Uhranzeigen umzuschalten:


- **Funkuhrzeit mit Stundenversatzzeit (HH:MM)**



- **Wochentag**



- **Kalender**



- **Funkuhrzeit ohne Stundenversatz**




- **Zeitzone-Stundenversatzeinstellung**



Jede Anzeige wird 5 Sekunden rückbeleuchtet und kehrt nach 10 Sekunden zur Hauptdisplayanzeige zurück.

## STUNDENSCHLAG

Nachdem die Stundenschlagfunktion aktiviert ist, ertönt zum Beginn einer jeden Stunde ein Signalton und das Stundenschlagsymbol  erscheint auf der Anzeige.

## WECKALARM


Dieses Gerät ist mit einem 2-Minuten-Crescendo-Weckalarm ausgestattet.

## WECKALARM-EINSTELLUNGEN ANZEIGEN

Drücken Sie **ALARM**. Die Weckalarmzeit und der Status werden im Zeitanzeigefeld angezeigt.

## WECKALARM EINSTELLEN


1. Drücken Sie auf **ALARM**, um auf die Weckalarmanzeige umzuschalten.



2. Halten Sie nochmals **ALARM** 2 Sekunden lang gedrückt. Die Weckalarmeinstellungen blinken.
3. Wählen Sie die Stunden und Minuten aus. Drücken Sie **UP** oder **DOWN**, um die Einstellungen zu ändern. Drücken Sie zur Bestätigung auf **ALARM**. Der Weckalarm wird automatisch aktiviert.

## WECKALARM AKTIVIEREN

Drücken Sie zweimal auf **ALARM**, um zwischen Weckalarm EIN und AUS umzuschalten.

 wird im Uhr- / Weckalarm-Anzeigebereich angezeigt, wenn der Weckalarm aktiviert ist.

**HINWEIS** Drücken Sie **MODE**, oder warten Sie 1 Minute zur Rückkehr zur Uhranzeige.

## WECKALARM ABSTELLEN

Wenn die Weckalarmzeit erreicht ist, ertönt 2 Minuten lang der Crescendo-Weckalarm und die Hintergrundbeleuchtung schaltet 5 Sekunden ein. Um den Weckalarm abzustellen:

- Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Basiseinheit, um den Alarm stumm zu schalten und ihn nach 24 Stunden wieder zu aktivieren.

Wird keine Taste gedrückt, schaltet der Weckalarm nach 2 Minuten automatisch aus.






## WETTERVORHERSAGE

Dieses Gerät sagt das Wetter innerhalb der nächsten 12 bis 24 Stunden in einem Radius von 30-50 km (19-31 Meilen) voraus. Die Vorhersage basiert auf dem Trend der Luftdruckmessungen.



Die LCD-Anzeige zeigt mit einem animierten Symbol die Wettervorhersage an.

## WETTERVORHERSAGESYMBOLS

SYMBOL	BESCHREIBUNG
 Tag / Nacht	Klar
 Tag / Nacht	Teilweise bewölkt
 Tag / Nacht	Bewölkt
 Tag / Nacht	Regen
 Tag / Nacht	Schnee

**HINWEIS** Das Nachtsymbol zeigt von 18:00 bis 6:00 an.

## TEMPERATUR

Dieses Gerät kann maximale, minimale und aktuelle Temperaturdaten, die von Funksendeinheiten und von der Basiseinheit im Haus erfasst wurden, anzeigen.

## MAXIMAL - UND MINIMALAUFEICHNUNGEN

- Drücken Sie MEMORY, um die Anzeige zwischen maximalen (MAX), minimalen (MIN) und aktuellen Aufzeichnungen umzuschalten.
- Um die Aufzeichnungen zu löschen, halten Sie 2 Sekunden lang MEMORY gedrückt. Ein Signalton ertönt, um die Speicherlöschung zu bestätigen.

## TEMPERATUREINHEIT AUSWÄHLEN


Drücken Sie die °C / °F-Taste zur Auswahl der von Ihnen gewünschten Einstellung.

Die Anzeige kann Raumtemperaturen im Bereich von -5°C bis +50°C (23°F bis +122°F) anzeigen.

## HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Hintergrundbeleuchtung 5 Sekunden lang einzuschalten:

- Drücken Sie **MODE / LIGHT** an der Basiseinheit.

**HINWEIS** Wenn  erscheint, ist die Hintergrundbeleuchtungsfunktion wegen schwacher Batterien deaktiviert. Ersetzen Sie die Batterien durch neue, damit die Hintergrundbeleuchtung wieder funktioniert.

## SYSTEM-RÜCKSTELLUNG

Führen Sie ein dünnes, stumpfes Instrument in das Loch unter **RESET** ein, um auf die Standardeinstellungen zurückzustellen.

**HINWEIS** Wenn Sie **RESET** drücken, werden alle Einstellungen auf Standardwerte zurückgesetzt und Sie verlieren die gesamten gespeicherten Informationen.

## SICHERHEIT UND PFLEGE

Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem alkoholfreien milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie das Herabfallen des Gerätes oder die Platzierung an einem stark frequentierten Standort.

## WARNUNGEN

Dieses Gerät ist für viele Betriebsjahre vorgesehen, sofern es richtig gehandhabt wird. Oregon Scientific übernimmt keine Verantwortung für beliebige Abweichungen von der in der Bedienungsanleitung spezifizierten Verwendung oder für irgendwelche ungenehmigte Änderungen oder Reparaturen des Gerätes. Beachten Sie folgende Hinweise:

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Dies kann einen elektrischen Schock und Beschädigungen des Gerätes verursachen.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalt, keinen Stößen und keinen hohen Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsänderungen aus.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, sondern lassen Sie alle Reparaturarbeiten von Ihrem Händler oder unserer Kundendienstabteilung durchführen.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Verwenden Sie in diesem Gerät keine wiederaufladbaren Akkus.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum lagern.
- Verkratzen Sie nicht die LCD-Anzeige.
- Wenn dieses Produkts auf Holzflächen mit bestimmten Oberflächenausführung wie Klarlack gestellt wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Entsprechende Hinweise zu Gegenständen, die sicher auf Holzflächen gestellt werden können, entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung Ihres Möbelherstellers. Oregon Scientific ist nicht haftbar für Beschädigungen von Holzflächen, die durch die Berührung mit diesem Produkt verursacht werden.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht im allgemeinen Hausmüll, sondern ausschließlich in den dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

**HINWEIS** Die technischen Daten dieses Gerätes und der Inhalt dieser Bedienungsanleitung können ohne Mitteilung geändert werden. Die Bilder sind nicht maßstabsgerecht gezeichnet.

## FEHLERSUCHE UND ABHILFE

PROBLEM	SYMPTOM	ABHILFE
Kalender	Fremde Anzeige von Datum / Monat	Anzeigesprache ändern
Uhr	Uhr nicht einstellbar	Funkuhr deaktivieren
	Automatische Synchronisation nicht möglich	1. Batterien prüfen 2. <b>RESET</b> drücken 3. Funkuhr manuell aktivieren
Temperatur	Zeigt "LLL" oder "HHH" an	Temperatur ist außerhalb des Messbereichs
Funksende-einheit	Kann die Funksendeinheit nicht lokalisieren	Batterien prüfen

## TECHNISCHE DATEN

### Basiseinheit-Abmessungen

L x B x H	225 x 24 x 141 mm (8,86 x 0,94 x 5,55 Zoll)
Gewicht	542 g (1,19 lbs.) ohne Batterie

### Funksendeinheit-Abmessungen

L x B x H	70 x 24,5 x 116 mm (2,76 x 0,96 x 4,57 Zoll)
Gewicht	108 g (0,24 lbs.) ohne Batterie

### Temperatur

Einheit	°C oder °F
Innenraumbereich	-5 °C bis 50 °C (23 °F bis 122 °F)
Außenbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Abstufung	0,1 °C (0,2 °F)
Speicher	Min / Max

### Wettervorhersage

Anzeige	Klar (Tag / Nacht), teilweise bewölkt (Tag / Nacht), bewölkt, Regen, Schnee
---------	--

### Funksendeinheit (RTHR328N)

Funkfrequenz	433 MHz
Bereich	Bis zu 30 Meter (100 Fuß) ohne Hindernisse
Datenübertragung	Etwa jede Minute
Kanal Nr.	1, 2, 3, 4 oder 5
Einheit	°C oder °F

### Funkuhr

Synchronisation	Automatisch oder deaktiviert
Zeitanzeige	HH:MM
Zeitanzeigeformat	12-Std. AM / PM (MSF-Format) 24-Std. (DCF-Format)
Kalender	TT / MM oder MM / TT;
Wochentag in einer von 5	Sprachen (E, D, F, I, S)
Weckalarm	Täglich mit zweiminütigem Crescendo
Weckwiederholung	8 Minuten (Betätigung durch Fernbedienung)

### Stromversorgung

#### Basiseinheit

Batterien 4 x 1,5 V Mignon (AA, LR6)

#### Funksendeinheit

Batterien 2 x 1,5 V Mignon (AA, LR6)

**HINWEIS** Um eine längere Lebensdauer zu erzielen, wird für dieses Gerät die Verwendung von Alkaline-Batterien empfohlen.

## ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website ([www.oregonscientific.de](http://www.oregonscientific.de)) und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte wie zum Beispiel Wetterstationen, Projektions-Funkuhren, Produkte für Gesundheit und Fitness, Digitalkameras, MP3-Player, DECT-/Konferenztelefone und elektronische Lernprodukte für Kinder. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können.

Wir hoffen, dass Sie alle wichtigen Informationen auf unserer Website finden. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: [www2.oregonscientific.com](http://www2.oregonscientific.com)

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass die Funkwetterstation mit großer Anzeige BAR283 mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.



### KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN

Alle Länder der EU, Schweiz und 